



Высушить обувь всей семьи одновременно – это легко!

СВОЙСТВА

- Быстро и бережно высушит всю вашу обувь!
- Быстро и бережно высушит одежду и аксессуары (эффективен для сушки свитеров, курток, любой одежды из деликатных тканей, изделий из натуральной кожи и шерсти, перчатки, варежки и даже зонт).
- Защитит ваши ноги от холодного пола в плохо отапливаемых помещениях (склады, павильоны, лари, бытовки, офисы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое потребление электроэнергии до 30 ватт в час - не больше чем одна маленькая лампочка.
- Встроенный термостат для защиты от перегрева - температура прогрева не более 45 °С.
- Двухстороннее, износостойкое ковровое покрытие - легко ухаживать.
- Равномерное распределение тепла за счет плоского нагревательного элемента - на основе термопленки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

1. Достать коврик из упаковки
2. Положить на горизонтальную поверхность
3. Включить вилку в розетку.

При загрязнении протереть влажной губкой.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 30-110 Вт

Напряжение: 220 В

Температура нагрева: 45 °С

Время нагрева: 10 мин.

Нагревательный элемент: термопленка

Выпускается в 4-х типоразмерах:
56x32, 86x32, 86x56, 106x56 см.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- нельзя давить на поверхность коврика острыми предметами;
- не заливать водой;
- не сгибать на излом.

Варианты расцветок:



Гарантия - 12 месяцев с даты продажи