



1. Вырезать по контуру / Контур бойынша кесіп алу
2. Приложить вырезанный шаблон к полке (отверстия полкодержателей кверху) / Кесіп алынған қалыпты сөреге басу (сөреұстағыштың тесіктерін жоғарыға қаратып)
3. Стрелку «ЛЕВЫЙ БОК» совместить с левым боком полки, а стрелку «ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА» с передней стороной полки (имеет кромку). Шилом сделать отметку в точке «1» / «СОЛ БҮЙІР» тілін сөренің сол бүйірімен, ал «АЛДЫҢҒЫ ЖАҒЫ» тілін сөренің алдыңғы жағымен қиыстыру (жиегі бар). Біздің көмегімен «1» нүктесінде белгі қою
4. Стрелку «ЛЕВЫЙ БОК» совместить с левым боком полки, а стрелку «ЗАДНЯЯ СТОРОНА» с задней стороной (нет кромки). Шилом сделать отметку в точке «2» / «СОЛ БҮЙІР» тілін сөренің сол бүйірімен, ал «АРТҚЫ ЖАҒЫ» тілін артқы жағымен қиыстыру (жиегі жоқ). Біздің көмегімен «2» нүктесінде белгі қою
5. Стрелку «ПРАВЫЙ БОК» совместить с правым боком полки, а стрелку «ЗАДНЯЯ СТОРОНА» с задней стороной (нет кромки). Шилом сделать отметку в точке «3» / «ОҢ БҮЙІР» тілін сөренің оң бүйірімен, ал «АРТҚЫ ЖАҒЫ» тілін артқы жағымен қиыстыру (жиегі жоқ). Біздің көмегімен «3» нүктесінде белгі қою
6. Стрелку «ПРАВЫЙ БОК» совместить с правым боком полки, а стрелку «ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА» с передней стороной полки (имеет кромку). Шилом сделать отметку в точке «4» / «ОҢ БҮЙІР» тілін сөренің оң бүйірімен, ал «АЛДЫҢҒЫ ЖАҒЫ» тілін сөренің алдыңғы жағымен қиыстыру (жиегі бар). Біздің көмегімен «4» нүктесінде белгі қою

Штанга выдвигная 40,2мм Ш-002.1