



**Электрический перфоратор
«Калибр ЭП-800»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1-1	Колпачок передний	У06341	11-4	Шайба запорная Ø12× Ø17×1	У01279
1-2	Кольцо резиновое	ЭП800(ZT).1-2	11-5	Палец поршневой Ø12×21	У01278
1-3	Кольцо запорное пружинное Ø16×1,5 (нар.)	У06342	12-1	Подшипник скольжения (втулка) Ø30×Ø35×8,7	У06363
1-4	Кольцо опорное Ø16×Ø22×1,5	У06343	12-2	Корпус промежуточный	У06364
1-5	Кольцо запорное пружинное Ø20×2	У00076	12-3	Кольцо резиновое Ø53×7	У02996
1-6	Гильза защитная (крышка фиксатора)	У06344	12-4	Кольцо резиновое Ø23×2,5	У01281
1-7	Кольцо опорное Ø21×Ø31×4	У01261	12-5	Направляющая	ЭП800(ZT).12-5
1-8	Шарик стальной Ø7,14	У01221	12-6	Подшипник 609RS Z×BRS	У01267
1-9	Пластина стопорящая	У01290	12-7	Крышка подшипника	У01286
1-10	Пружина конусная	У01262	12-8	Винт	ЭП800(ZT).12-8
2-1	Вал (патрон)	У06346	12-9	Кольцо резиновое Ø18×3	У00084
2-2	Кольцо резиновое Ø21,5×2	У06347	13	Скоба	У01280
2-3	Сальник Ø9×Ø16×5 (скребок)	У06348	14-1	Вал - шестерня	У06365
2-4	Кольцо опорное-втулка Øотв=9мм/10мм	У01282/У06349	14-2	Подшипник 699	У01264
2-5	Болт ударный Ø9×Ø9,5мм L=43мм	У06373	15+16	Вилка переключателя режимов в сборе	У06366
3	Ролик Ø6×10мм	У06345			
4	Винт ST4,5×45	ЭП800(ZT).04	16	Клипса пружинная	У06367
5-1	Корпус редуктора	У06350	17-1	Подшипник игольчатый НК0908 (9×13×8)	У01265
5-2	Сальник Ø30×Ø41×7мм	У06351	17-2	Подшипник - эксцентрик	У01266
5-3-1	Подшипник игольчатый НК3012 (30×37×12)	У01263	17-3	Подшипник игольчатый К15×18×15 (×16,5)	У01291
5-3-2	Втулка	У06352	17-4	Шестерня ведомая Z=33	У06369
5-4	Подшипник игольчатый	ЭП800(ZT).5-4	17-5	Пружина Ø8×47×Ø1	У01283
5-5	Пластина запорная	У06353	17-6	Втулка пластмассовая	У01284
5-6	Винт ST4×16	ЭП800(ZT).5-6	18	Якорь	У06370
6	Кнопка переключателя режимов	У01269	19	Подшипник 607	У01201
7	Пружина переключателя	У01270	20	Втулка подшипника резиновая (607)	У01987
8	Рукоятка переключателя режимов	У01271	21	Кольцо воздушнонаправляющее	У06371
9	Кольцо резиновое Ø11×2,5	У01268	22	Винт	ЭП800(ZT).22
10-1	Кольцо запорное пружинное Ø30×1,5 (нар.)	У00077	23	Статор	У06372
10-2	Кольцо опорное Ø30×Ø41×2,5	У06354	25	Корпус двигателя	ЭП800(ZT).25
10-3	Пружина Ø31×40×Ø4	У01273	26	Щёткодержатель	ЭП800(ZT).26
10-4	Шестерня большая Z=40	У06356	27	Винт крепления щёткодержателя	ЭП800(ZT).27
10-5	Ролик Ø2,5×12	У01275	28	Щётка 5*8*15 пружина пятка Ø6,5 мм (№207)	У07034/У01977
10-6	Муфта	У06357	31	Крышка корпуса	ЭП800(ZT).31
10-7	Кольцо запорное пружинное Ø25×1,5 (внутр.)	У01274	32	Винт	ЭП800(ZT).32
10-8	Ствол	У06358	33	Выключатель FS018-06/5B-AG-B2 (6A) ЭП-800 (с реверсом)	У05440
10-1	Кольцо запорное пружинное Ø30×1,5 (нар.)	У00077	34	Винт	ЭП800(ZT).34
10-9	Втулка направляющая	У06359	35	Прижим кабеля	ЭП800(ZT).35
10-10	Кольцо резиновое Ø16×4,5	У06360	37	Кабель питания 2×1,0мм² с вилкой	ЭП800(ZT).36
10-11	Кольцо резиновое Ø9×3,5	У01532	38	Втулка	ЭП800(ZT).37
10-12	Втулка демпфирующая	У02166	39	Бандаж кабеля резиновый	ЭП800(ZT).38
10-13	Кольцо запорное пружинное Ø25×2 (внутр.)	У01276	40-1-6	Рукоятка дополнительная в сборе	У06374
11-1	Ударник	У06361	41	Ограничитель глубины	ЭП800(ZT).95
11-2	Кольцо резиновое Ø15*3	У01277	2.1-2.5	Вал (патрон) в сборе ЭП-800/26. ЭП-800	У06355
11-3	Поршень	У06362	n/a	Ремкомплект болта ударного	У07490



Электрический перфоратор «Калибр ЭП-800»

