

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**A** Art-521 - Item-521

**B**

M.10X1

M.10X1 ~~IN~~ F.3/8"

**A** Art-532 - Item-532

**B**

M.10X1

M.10X1 ~~IN~~ F.3/8"

**B**

**A** Art-522 - Item-522

**B**

M.10X1

M.10X1 ~~IN~~ F.3/8"

**B**

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar	MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....7 bar	MAX OPERATING PRESSURE :.....7 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....5 bar	RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....5 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C	MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C	RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

Istruzioni montaggio  
Per Art- 521-522-532

Installation Instruction  
For intem - 521-522-532



Mario Bongio s.r.l.  
Via Aldo Moro, 2  
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy  
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012  
www.bongio.com - info@bongio.it  
© Copyright of Mario Bongio s.r.l.