

Распространение гарантии:

-Гарантия распространяется на: электронные части, такие как чипы, электрический двигатель, электрическая схема.

Гарантийный срок:

1. Гарантийный срок составляет 1 год начиная со дня продажи.
2. Гарантия не распространяется на изделия с признаками самостоятельного ремонта, нарушения условий эксплуатации, наличия внешних повреждений.

Как реализовать гарантию?

- При необходимости мы отремонтируем или заменим электронные компоненты изделия в сервисном центре; - заказчик несет расходы по доставке изделия в сервисный центр самостоятельно.

- Все детали, поврежденные в результате неправильного использования или стихийных бедствий (таких как землетрясения, наводнения и т. д.), подлежат замене за оплату;

- Не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно .

Как получить гарантии ?

- Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр с документом, подтверждающим приобретение изделия (со штампом дистрибьютора).

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____

The logo for ksitex features a stylized bar chart with four vertical bars of increasing height from left to right, colored in orange and yellow. To the right of the chart, the brand name "ksitex" is written in a bold, lowercase, sans-serif font.

Урна сенсорная серии AGB



№	Размеры	Емкость	Питание (батарейки)
	длина*ширина*высота		
1	33*25*37.5 см	15Л	4*1.5В размер AA
2	33*25*42.5 см	20Л	4*1.5В размер AA
3	33*25*58 см	30Л	4*1.5В размер AA
4	33*25*85 см	50Л	4*1.5В размер AA

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор нашей новой разработки-урны с интеллектуальной системой открывания крышки.

Урна оснащена сенсорным датчиком и в случае попадания руки или какого-либо объекта в зону реагирования сенсора (15-25 см)-крышка урны автоматически открывается, а через 5 секунд после того, как Вы уберете руку, крышка автоматически закроеся.

Урна отличается низким энергопотреблением. Питание осуществляется от батареек.

Это изделие сочетает в себе привлекательный дизайн, удобство и гигиеничность использования, так как выбросить мусор можно без прикосновения к урне.

использование



1. Откройте отсек для батареек в нижней части крышки урны и установите 4 батарейка AA, учитывая полярность.

2. Включите тумблер на задней части крышки урны, индикатор в течение 3-х секунд будет мигать, после чего урна готова к использованию.

3. Для использования урны поднесите руку в область реагирования сенсора (15-25 см), крышка автоматически откроется. Через 5 секунд крышка автоматически закроется.

Если Ваша рука или иной объект будет находиться в зоне реагирования сенсора, крышка будет оставаться открытой.

4. В случае необходимости Вы можете воспользоваться для открывания и закрывания крышки кнопками на крышки урны.

5. В режиме ожидания индикатор будет мигать красным светом, в момент открывания крышки индикатор будет зеленым, и при закрывании крышки индикатор станет красным.

6. В случае, если индикатор мигает желтым светом каждые 3 секунды- следует заменить батарейки. При использовании урны около 20 раз в сутки заряда батареек должно хватать примерно на 3 месяца.