

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ С
ОДНОТАКТНЫМ И ДВУХТАКТНЫМ
НАСОСОМ**
г/п 3000/5000/8000 кг

МОДЕЛИ: **KRWC1CYL, KRWC2CYL,
KRWC3CYL, KRWC1DCYL,
KRWC2DCYL, KRWC3DCYL**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для вашей безопасности, во избежание травм, прочтите очень внимательно следующие правила и инструкции:

- Не превышайте максимальную грузоподъемность. Чрезмерное нагружение может привести к повреждению или неисправности оборудования.
- Используйте оборудование только для подъема грузов. Груз должен поддерживаться другими надлежащими средствами.
- Не роняйте груз. Удар может привести к повреждению оборудования.
- Цилиндр следует полностью втянуть, прежде чем добавлять масло. Заполните до нижнего края заправочного отверстия. Используйте только качественную гидравлическую жидкость. Запрещается использовать тормозная жидкость или любой другой тип несовместимых жидкостей, которые могут привести к повреждению устройства.
- Все крепежные элементы должны быть затянуты перед использованием.
- Все грузы должны быть расположены по центру толкателя.
- Изучите, поймите и следуйте всем инструкциям перед началом эксплуатации или проведения технического обслуживания.
- Отказ от прочтения этих предупреждений может привести к повреждению груза, причинению вреда здоровью или материальному ущербу.
- Для подъема, поверните перепускной гидроклапан направо. Накачивайте ручку домкрата, чтобы поднять груз на нужную высоту.
- Для опускания, поверните медленно влево перепускной гидроклапан настолько, чтобы открыть клапан и медленно опускать груз. Открывая перепускной гидроклапан больше, вы позволите грузу опускаться быстрее.

ВНИМАНИЕ!

ОСТАНОВИТЕ НАКАЧКУ, КОГДА ТОЛКАТЕЛЬ ПОДНИМЕТСЯ ДО КРАСНОЙ ОТМЕТКИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ПОЛОМКУ ДОМКРАТА.