

ОБЩИЙ ВИД




Рис.1

1. Топливный бак
2. Кронштейн крепления рукояток управления
3. Корпус двигателя
4. Корпус воздушного фильтра
5. Дополнительная рукоятка
6. Прямая штанга
7. Защитный кожух режущего диска
8. Режущий диск
9. Угловой редуктор
10. Рукоятка газа
11. Гибкий тросик

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Триммеры выполнены согласно современному уровню техники, действующим нормам техники безопасности и отличаются надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя или посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба при неквалифицированной эксплуатации или использовании не по назначению. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с нижеследующими правилами техники безопасности и неукоснительно соблюдайте их:

1. Не допускайте попадания триммера в руки детей.
2. Не допускайте использование триммера неподготовленными людьми.
3. Пользуйтесь триммером строго по назначению, соблюдая правила техники безопасности и основные указания по эксплуатации.
4. Запрещается пользоваться триммером вблизи легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.
5. Запрещается пользоваться триммером при высоком уровне влажности, во время дождя, снега, тумана или росы.
6. Запрещается косить мокрую траву.
7. Запрещается пользоваться триммером, если он находится в мокром или отсыревшем состоянии.
8. **Категорически запрещается** использовать триммер без защитного кожуха и дополнительной рукояти.
9. **Категорически запрещается** использовать триммер с поврежденным защитным кожухом.
10. **Категорически запрещается** устанавливать на триммер металлическую проволоку или спицы вместо лески.
11. **Категорически запрещается** использовать диски (фрезы) не заводского изготовления, с большим или меньшим диаметром посадочного отверстия, устанавливать диски от циркулярных пил, предназначенные для пиления древесины
12. Запрещается устанавливать на триммер диск (фрезу) имеющий механические повреждения.
13. Избегайте соприкосновения рук, ног, одежды с леской или диском (фрезой) во время работы.
14. Перед началом работы рекомендуется опробовать триммер на холостых оборотах. Во время подобного пробного прогона посторонние должны находиться вне опасной зоны.

15. При работе обязательно используйте специальные средства защиты: рукавицы, очки, наушники. Работайте в плотнооблегающей одежде и головном уборе. Используйте удобную обувь. Работа в шлепанцах или сандалиях **категорически запрещена**.
16. Правильно выбирайте позицию во время работы. Помните, что Ваше неустойчивое положение может привести к тяжелым травмам.
17. При кошении на склоне следует косить снизу вверх. Это уменьшит вероятность травмирования при возможном падении.
18. При работе крепко держите триммер двумя руками. Работать, держа триммер одной рукой категорически запрещено.
19. Никогда не оставляйте включенный триммер без присмотра.
20. Запрещается использовать триммер для заготовки сена.
21. Категорически запрещается использовать триммер с установленным на нем диском (фрезой) для пиления деревьев.
22. Перед началом работы обязательно проверьте поверхность, которую вы будете обрабатывать на наличие камней, посторонних металлических, деревянных и пластмассовых предметов.
23. При замене лески, диска или уборке скошенной травы обязательно заглушите двигатель.
24. Следите за исправным состоянием триммера. В случае отказа, появления повышенного шума, вибрации, стука, искр, пламени, заедания или повреждения катушки или диска, необходимо немедленно заглушить двигатель.
25. Запрещается выполнять какие-либо изменения конструкции триммера, нарушать целостность корпуса, пытаться вскрывать и самостоятельно ремонтировать триммер.
26. Ремонтные работы разрешается выполнять только специалистам сервисного центра.
27. Запрещается бросать или ронять триммер. Наличие внешних механических повреждений является основанием для отказа в гарантийном ремонте.
28. В процессе работы посторонние должны находиться от места, где идет кошение далее 15 м (при работе с леской) или далее 30 м при работе с диском. Пользователь отвечает за нанесение повреждений другим лицам. При их приближении кошение следует прекратить.
29. Косить разрешается только в светлое время суток, либо при очень мощном освещении.
30. После окончания работы не забудьте выключить двигатель.
31. Перед запуском двигателя и началом работы убедитесь, что катушка с леской или диск свободно вращаются и не соприкасаются с посторонними предметами.
32. Во время длительного кошения следует делать перерывы в работе. Длительная работа с триммером в результате вибрации приводит к отеку пальцев.
33. Следует следить за тем, чтобы рукоятки триммера были всегда сухими и не жирными.
- 34. Категорически запрещается использовать иное топливо, кроме указанного в этой инструкции по эксплуатации. Использование другого топлива (чистого бензина, неправильно приготовленной топливной смеси, старой топливной смеси, использования бензина с меньшим октановым числом) является основанием для отказа в гарантийном ремонте.**
35. **Категорически запрещается** использовать косилку без глушителя.
36. **Категорически запрещается** косить в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
37. **Категорически запрещается** курить при приготовлении топливной смеси, заливании топлива в топливный бак.

Правила техники безопасности при работе с топливом

Внимание!!! Помните, что бензин и топливная смесь на его основе являются легковоспламеняющимися веществами!!!

- Приготавливать топливную смесь (далее по тексту **топливо**) разрешается только вне помещения.
- Бензин и топливо следует хранить в подходящей емкости (канистре), имеющей сертификат качества.
- Заливать топливо в топливный бак триммера разрешается только вне помещения. При этом категорически запрещается курить.
- Топливо необходимо заливать непосредственно перед запуском двигателя. После окончания работы топливо необходимо слить.
- Запуск двигателя следует производить исключительно вне помещения.
- Не разрешается открывать топливный бак и доливать топливо во время работы двигателя или когда он еще горячий. В случае, если необходимо долить топливо, заглушите двигатель, дайте ему остыть и лишь после этого доливайте топливо.
- Если бензин или топливо разлились, запускать двигатель не разрешается, при этом следует протереть двигатель триммера. Пока на выхлопной трубе есть следы бензина или топлива, двигатель запускать нельзя.
- Поврежденный топливный бак следует сразу же заменить.
- Заливать топливо в топливный бак следует с помощью воронки.
- Перед началом работы проверьте, плотно ли закручена крышка топливного бака.
- При приготовлении топливной смеси и заливании топлива в топливный бак **категорически запрещается** курить.

Перед началом работы:

- Внимательно изучите руководство по эксплуатации.
- Убедитесь в том, что смонтирован защитный кожух и дополнительная рукоятка.
- Убедитесь в том, что катушка или диск свободно вращаются.

- Убедитесь в том, что топливный бак пуст, в противном случае слейте из него конденсат и остатки старой топливной смеси.
- Приготовьте топливную смесь и залейте её в топливный бак.
- Запустите триммер.
- Уберите посторонние предметы с поверхности, на которой вы собрались косить.

В процессе работы:

- Содержите в чистоте вентиляционные отверстия и выхлопную трубу.
- Каждые полчаса рекомендуется заглушить двигатель для кратковременного отдыха.
- Избегайте попадания посторонних предметов внутрь триммера. Если это произошло, немедленно прекратите работу.
- Косить рекомендуется на максимальном числе оборотов.
- Косить рекомендуется равномерно.
- Катушка с леской должна располагаться параллельно обрабатываемой поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл.1

Модель	ЕРТ27
Мощность (л.с.)	1,5
Толщина лески (мм)	1,6-2,4
Режущее оборудование	2 лески/3-лопастной нож
Макс. ширина захвата диском (мм)	230
Макс. ширина захвата леской (мм)	420
Вес (кг)	5,9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОКОСЫ



Монтаж дополнительной рукоятки



Установите кронштейн вместе с демпфирующей проставкой на основную штангу, закрепите его положение при помощи двух винтов (Рис.2).

- Установите две части дополнительной рукоятки на крепление (Рис.3)
- Наложите сверху на дополнительную рукоятку кронштейн (поз.1, рис.4) и слегка затяните четыре винта крепления (поз.2, рис.4)
- Установите дополнительную рукоятку под углом 45° к прямой штанге
- Окончательно затяните четыре винта крепления.




Установка наплечного ремня



Установите на штангу пластиковый крюк для наплечного ремня и закрепите его положение при помощи двух винтов М5х10 и двух гаек М5 (поз.3, рис.5)



С помощью «карабина» наденьте наплечный ремень на пластиковый крюк.

Монтаж защитного кожуха



- Установите на штангу защитный кожух (поз.4, рис.6) вплотную к редуктору (поз.5, рис.6). Наложите сверху на редуктор крепежный кронштейн (поз.6, рис.7).
- Зафиксируйте защитный кожух при помощи двух винтов М5х16 (поз.7, рис.7) и двух четырехгранных гаек М5 (поз.8, рис.8).





Если Вы собираетесь в качестве режущего инструмента использовать катушку с леской, то необходимо установить на защитный кожух дополнительную защитную юбку с обрезным ножом:



- Установите на кожух защитную юбку и зафиксируйте ее при помощи трех винтов М5х10 (поз.9, рис.9) и трех гаек М5 (поз.10, рис.10).
- Установите на юбку кожуха нож для обрезки лески (поз.11, рис.10), зафиксируйте его положение при помощи двух винтов М4 и двух гаек М4 (поз.12, рис.9-10).

Примечание: при кошении леской необходимо всегда устанавливать на защитный кожух нож для обрезки лески. В противном случае концы лески будут длинными, что приведет к перегреву двигателя и отказу в гарантии.

Монтаж режущего диска



- Установите на вал редуктора приемную шайбу (поз.13, рис.11)
- Зафиксируйте вал с помощью любого штыря (поз.14, рис.11)
- Уложите режущий диск (поз.15, рис.12) на приемную шайбу, а затем установите на него прижимной фланец (поз.16, рис.13)

Внимание! посадочное отверстие режущего диска должно точно установиться на центрирующую проточку приемной шайбы, в противном случае возможно сильное биение штанги триммера.

- Установите защитную шайбу (поз.17, рис.14) и затяните с помощью специального ключа (поз.18, рис.14) фиксирующую гайку (левая резьба!)


Монтаж катушки

Триммер комплектуется полуавтоматической катушкой с леской диаметром 2,0мм. При кошении используйте леску диаметром 2 или 2,4 мм. **При использовании лески большего диаметра возможен перегрев мотора.**

- Открутите с нижнего редуктора гайку, снимите шайбу и прижимной фланец
- Зафиксируйте вал с помощью специального ключа (поз.14, рис.11)
- Накрутите катушку (Рис.15)

Внимание: катушка накручивается против часовой стрелки (левая резьба)

- После затяжки катушки выньте фиксирующий ключ (поз.11, рис.8)



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Топливную смесь следует приготавливать из бензина с октановым числом не меньше 92 и специального масла для двухтактных двигателей. Рекомендованное пропорциональное соотношение приготовления топливной смеси смотрите на этикетке применяемого масла.

Для получения топливной смеси определенный заранее объем масла предварительно смешивают с половинным объемом горючего, а затем добавляют вторую половину горючего. Полученную смесь необходимо перед заправкой ещё раз хорошо встряхнуть.

Нецелесообразно в целях повышения безопасности работы увеличивать долю масла в смеси с превышением заданного соотношения компонентов, так как после сжигания образуется большое количество остатков, которые загрязняют окружающую среду и засоряют выхлопной газовый канал в цилиндре и глушитель. Кроме того, это приводит к увеличению расхода горючего и снижению мощности.

Внимание! Использование горючего требует повышенной осторожности и осмотрительности. Горючее может содержать аналогичные растворителям вещества. Заправлять машину следует в хорошо проветриваемых помещениях или под открытым небом. Не рекомендуется вдыхать пары горючего, так как они ядовиты, и могут повредить здоровье. Избегайте контакта горючего и минеральных масел с кожей и глазами. Минеральные масла, в том числе жидкое топливо, обезжиривают кожу. При повторном и продолжительном контакте кожа высыхает, в результате чего возникают различные кожные заболевания. Возможны также различные аллергические реакции. Попадание горючего в глаза вызывает их раздражение, которое устраняется немедленным ополаскиванием глаз чистой водой. **При длительном раздражении следует обратиться к врачу**

ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО

Горючие материалы не подлежат длительному хранению. Закупайте столько бензина, сколько предполагается израсходовать за 4 недели.

Храните горючее только в емкостях, допущенных к применению!

ЗАПРАВКА

Горючие вещества требуют осторожного и осмотрительного обращения. В процессе заправки мотор отключают!

- Следует тщательно очистить всю поверхность рядом с крышкой бака (поз.19, рис.16), чтобы в него не попала грязь.
- Перед заправкой установите мотокосу в устойчивое положение.
- Открутите крышку бака (поз.19, рис.16), и осторожно налейте смесь горючего так, чтобы она заполнила бак до нижнего края патрубка. Наливайте осторожно, чтобы не расплескать горючее.
- Плотнo закрутите крышку бака (поз.19, рис.16).



После заправки крышку бака и поверхность вокруг неё необходимо протереть!





ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

- Для запуска необходимо удалиться от места заправки минимум на 3 метра.
- Необходимо принять устойчивое положение и положить мотокосу на пол так, чтобы режущий диск не касался пола или других предметов.

Холодный запуск



1. Установить кнопку выключателя (поз.20, рис.17) в положение «I» (включение).
2. Переместить рукоятку (поз.21, рис.18) воздушной заслонки, расположенной на правой стороне крышки карбюратора, в верхнее положение.



3. Нажимать на «резиновый» насос (поз.22, рис.19), пока топливо не начнёт поступать через прозрачную трубку обратно в бак.
4. Включить рукоятку акселератора (поз.23, рис.20), для чего при нажатом предохранительном рычаге (поз.24, рис.20) необходимо нажать ручку акселератора и заблокировать её нажатое положение при помощи кнопки блокировки (поз.25, рис.20).
5. После этого, отпустить вначале ручку акселератора, а затем отпустить кнопку блокировки.
6. Крепко придержать одной рукой мотокоосу.
7. Потихоньку вытащить тросик механического стартера (поз.26, рис.21) до заметного ощущения сопротивления, а затем быстро и сильно потянуть его дальше.
8. Не вытягивайте тросик стартера до конца и не давайте ему быстро скручиваться назад, а возвращайте его назад **медленно**.
9. Процесс запуска повторяйте до появления первых слышимых зажиганий.
10. После появления первых слышимых зажиганий необходимо переместить рукоятку воздушной заслонки (поз.27, рис.22), расположенной на правой стороне крышки карбюратора, в нижнее положение и снова потянуть за тросик стартера до тех пор, пока двигатель заработает.
11. После запуска двигателя нажать и сразу же отпустить рукоятку акселератора (поз.23, рис.20).
12. До перевода двигателя на полную мощность необходимо дать ему поработать около одной минуты на средней скорости.



Тёплый старт

Процедура точно такая, как и при холодном двигателе. Только воздушная заслонка сразу находится в нижнем положении (рис.22).

Остановка двигателя

Передвинуть кнопку выключателя (поз.20, рис.17) в положение «O» (выключено).

ШПУЛЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ




Установка длины режущей лески

Бензотриммер имеет шпулю с режущими лесками. Режущие лески разматываются на требуемую длину без необходимости выключения триммера. При уменьшении длины режущей лески во время работы инструмента необходимо нажать на кнопку (поз.28, рис.23) шпули до соприкосновения с твердой поверхностью. Механизм в шпуле освободит обе лески, длина которых автоматически уменьшится ножом, находящимся на защитном кожухе. Процедуру следует повторить столько раз, пока обе лески не будут иметь необходимую длину.

Внимание! Следует регулярно удалять остатки травы, собравшиеся около вала двигателя.

Срок годности режущей лески зависит от техники кошения и косимой растительности. Разрыв режущей лески может произойти по следующим причинам:

- удар о камень, ветку, металлические предметы.
- обычное изнашивание лески.
- кошение слишком толстых стеблей.
- кошение слишком близко к бордюру.



Установка лески (возможна комплектация триммера различными катушками для лески)

1. Возьмите кусок нейлоновой лески длиной приблизительно 150-200 см и сложите его пополам.
2. Откройте катушку нажав на два фиксатора (поз.29, рис.24).
3. Поместите центр отрезка лески в паз катушки (поз.30, рис.25). Намотайте леску на катушку по часовой стрелке (рис.25). Концы лески вставьте в два металлических отверстия (поз.31, рис.25).
4. Соберите катушку в обратном порядке.

Внимание! Концы лески не должны быть слишком длинными, диаметр скоса должен быть не больше 420мм (рис.26). Если концы лески будут слишком длинными возможен перегрев мотора. Следите, чтобы на защитном кожухе всегда был установлен обрезной нож (поз.11, рис.10)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка и замена свечи зажигания

Внимание: свечу зажигания или штекер ни в коем случае нельзя трогать при работающем двигателе (высокое напряжение). Работы по техническому обслуживанию можно проводить только при выключенном двигателе. Горячий двигатель может служить причиной ожогов, поэтому следует надевать защитные перчатки. В случае повреждения изоляторов, при сильном обгорании электродов или при сильном загрязнении или покрытии жиром электродов необходимо обязательно заменить свечу зажигания.

- Снять штекер (поз.32, рис.27) со свечи зажигания (поз.33, рис.27)
- Выкрутить свечу с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки.

Зазор между электродами должен быть 0,5-0,8 мм.





Контроль искры зажигания

- Выкрученную свечу зажигания с крепко надетым штекером надо прижать к цилиндру с помощью изолированных щипцов (только не вблизи отверстия для свечи!)
- Установить выключатель в положение «включено»
- Резко потянуть ручкой тросик запуска

При безупречной работе свечи между её электродами наблюдается искра.

Очистка воздушного фильтра



Внимание! Никогда не используйте триммер без установленного воздушного фильтра. Замену и чистку фильтра выполняйте в следующей последовательности:

Верхняя крышка крепится при помощи винта.

- Открутите винт фиксации (поз.34, рис.28) и снимите крышку фильтра. Закройте воздушную заслонку (поз.21, рис.18), чтобы предотвратить попадание частиц грязи в карбюратор.
- Выньте воздушный фильтр (поз.35, рис.29) и почистите его кисточкой или мягкой щёткой.

Внимание: Во избежание травмирования глаз никогда не сдувайте частицы грязи.

- Сильно загрязненный фильтр следует промыть в тёплом мыльном растворе
- Перед монтажом фильтра следует проверить, не попали ли частицы грязи на воздушную заслонку. При необходимости следует удалить их с помощью кисточки.
- Воздушный фильтр надо хорошо высушить и снова установить на место.

Регулировка карбюратора

Заводская регулировка обеспечивает нормальную работу. Новую регулировку следует производить в ближайшем сервисном центре.

Замена топливного фильтра

Внимание! Перед началом этой процедуры следует освободить топливный бак и перелить топливо в специальную емкость.

Крышку бака следует отвинчивать медленно, чтобы снизить возможное давление. Для обеспечения беспрепятственной подачи горючего в карбюратор, необходимо ежеквартально и перед началом сезона заменять топливный фильтр (поз.36, рис.30) новым. При извлечении фильтра из бака следует использовать крючок, например, сделанный из скрепки для бумаг.


Внимание! Запрещается использовать триммер без топливного фильтра.



Смазка углового редуктора

Перед началом каждого сезона необходимо производить смазку углового редуктора специальной молибден - бисульфитной смазкой. Для смазки редуктора необходимо:

1. Отвернуть винт (поз.37, рис.31)
2. Набить смазку
3. Затянуть винт (поз.37, рис.31)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ

1. Вращающаяся головка с лесками или режущий диск должны быть параллельно обрабатываемой поверхности.
2. Косить необходимо в левую сторону. Таким образом, будет достигнут максимальный результат кошения и выброс травы, земли и камней будет направлен в сторону от нас.
3. Косить следует с медленным продвижением триммера вниз в прямом или поперечном направлении. На крае обрабатываемой поверхности триммер следует поднять и процедуру повторить.

ХРАНЕНИЕ

Храните триммер в чистом виде в сухом помещении, недоступном для посторонних, детей, животных и насекомых. Перед длительным хранением (например, на зимний период) необходимо провести следующие действия (их несоблюдение может привести к повреждению карбюратора и усложнить последующий запуск):

1. Очистить корпус мотокосы, катушку с леской (режущий диск) и защитный кожух
2. Слить остатки топлива из топливного бака.
3. Запустить двигатель
4. Двигатель должен проработать столько времени, пока сам не заглохнет.
5. Охладить двигатель в течение приблизительно 5 мин
6. Снять штекер со свечи и выкрутить свечу
7. Влить 1 чайную ложку масла для двухтактных двигателей в двигатель. Несколько раз потянуть тросик запуска двигателя. Установить свечу и надеть штекер на свечу.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не запускается или очень тяжело:

- Ошибка в системе подачи топлива, компрессионной системе или механическая неисправность
- Задействован переключатель «Стоп», короткое замыкание кабеля, штекер или свеча неисправны, неисправен модуль зажигания
- Воздушная заслонка в неверном положении, дефект карбюратора, загрязнена всасывающая головка, бензопровод зажат или порван.
- Повреждены прокладка головки цилиндра, уплотнительные кольца вала, цилиндр или поршневые кольца.
- Негерметична свеча зажигания
- В стартере сломана пружина, в двигателе находятся сломанные части.

Проблемы при тёплом старте

- Неверно отрегулирован карбюратор

Двигатель запускается, но сразу же глохнет

- Неверно отрегулирован холостой ход, загрязнена всасывающая головка или карбюратор.
- Неисправно стравливание воздуха в топливном бачке, прерван бензопровод, повреждён кабель, неисправен переключатель «Стоп».

Мощность недостаточна

- Загрязнён воздушный фильтр, неверно отрегулирован карбюратор. Загрязнён глушитель или выхлопной канал цилиндра.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «Elmos Werkzeuge GmbH» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения инструмента вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии.

Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!!