




ISTRUZIONI DI MONTAGGO


INSTALLATION INSTRUCTION



Corpo incasso
Built in body




A Fare attenzione che il corpo incasso sia perfettamente bloccato tramite tasselli posti sulla staffa e cemento.
Keep attention also the body is absolutely well locked utilizing the screws of the plate and the cement.





B
Foro piastrelle
MIN 90mm. -- MAX 100mm.
Size titles hole
Min 90mms. -- MAX 100mms.

C
Rimuovere protezione.
Remove the protection.


Tenere le viti di fissaggio.
Keep the screws tofix the column.




D



E





F




G


Rimuovere protezione.
Remove the protection.



H




Inserire colonna a terra.
Insert the column.




Inserire spinotto
alimentazione lettore.

Nell' inserimento fare attenzione a non
rovinare gli O-ring di tenuta.
While inserting, please take care of the ORING,
avoiding to damage them.



I





Chiudere con forza le viti.
Screw strongly the screws.



Abbassare la copertura.
Let down the cover.



F



H

COLLEGAMENTO:

REGOLAZIONE:

Per modificare la distanza di lettura seguire le seguenti istruzioni:

- 1) Togliere la pila dal porta batterie.
- 2) Attendere qualche secondo e riposizionare la pila.
- 3) Mentre il led lampeggia, mettere una mano davanti al sensore a meno di cinque centimetri di distanza.
- 4) Quando il led rosso rimane fisso spostare la mano alla distanza desiderata.
- 5) Attendere che il led rosso si spenga prima di togliere la mano.
- 6) Una volta che il led rosso si è spento la distanza resta in memoria.

Per non cambiare la distanza memorizzata quando si sostituisce la pila, bisognerà prestare attenzione di non mettere nulla davanti al sensore mentre il led lampeggia.

FUNZIONAMENTO:

Mettendo le mani davanti alla rubinetto, l'elettrovalvola si apre dopo un breve istante e rimane aperta per tutto il tempo in cui le mani sono nella zona di lettura. Un temporizzatore mantiene aperta l'elettrovalvola per due secondi dopo aver tolto le mani dalla zona di lettura.

Un temporizzatore di sicurezza chiude l'elettrovalvola dopo 30 secondi di continua erogazione

Il led rosso visibile all'interno del sensore, lampeggia quando si deve sostituire la pila.

CONNECTION :

SETTING :

To modify the reading distance follow these instructions:

- 1) Remove the battery from its holder place.
- 2) Wait some seconds and insert the battery again.
- 3) When the led flashes, put your hands in front of the sensor at less than 5 cm distance.
- 4) When the red led remains fixed put the hand at the desired distance.
- 5) Wait until the red led turns off before removing the hand.
- 6) when the red led has turned off the distance has been memorized.

If you don't want to change the stored distance pay attention before removing the battery not to put anything in front of the sensor when the led flashes.

FUNCTIONING:

If you place the hands in front of the tap, the electrovalve opens after a second and remains opened until the hands remains in the reading point. A timer keeps the electrovalve opened for 2 seconds after you remove the hands from the reading point.

A security timer closes the electrovalve after 30 seconds of continuous flow. The red led visible inside the sensor flashes when it's necessary to change the battery.