

Installation recommandée d'un empiètement avec lavabo

- Placez le lavabo en position tout en vous assurant qu'il soit à niveau. Le lavabo doit être fixé au mur par l'arrière avec des fixations murales appropriées.
- L'empiètement sous le lavabo est pour la décoration. L'empiètement n'est pas conçu pour supporter le poids du lavabo.

