

## ИНСТРУКЦИЯ

### По монтажу блока Б1ВРзк-С

1. Монтаж блока осуществляется специалистом в месте установки .
2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа блока.
3. Корпус блока разбирается, снимаются клавиши, крышка.
4. На стене или в стене ( в нише) фиксируется монтажная коробка с основаниями розетки и выключателя.
5. Подключение блока осуществляется согласно схемы для 2-х клавишного блока.
6. Фаза L от распределительной коробки (РК ) подключается к перемычке между выключателем и розеткой.
7. Рабочий ноль (N) подключается к свободному гнезду розетки.
8. Заземляющий провод подключается к заземляющему контакту блока.
9. К выходным клеммам выключателя подключается нагрузка ( ванная, туалет).
10. На монтажную коробку надевается крышка блока, фиксируется прилагаемыми саморезами и винтом.
11. Надеть клавиши на выключатель.
12. Включить напряжение сети, проверить работу блока.

# схема подключения блока Б1ВР3к-С

