

## **Инструкция по монтажу 1- местных розеток REONE скрытой установки с заземляющим контактом**

1. **Монтаж изделия осуществляется специалистом,**
2. **Отключить напряжение питания розетки для безопасного монтажа розетки.**
3. **Снять крышку с розетки.**
4. **Зачистить изоляцию на монтажных проводах на длину 8 мм.**
5. **Ослабить винты на контактах основания с 2-х сторон, вставить провода так, чтобы они расположились между гайкой и контактами и затянуть винты.**
6. **Ослабить винт на шине (заземляющем контакте), выходящим из боковой части основания, провод заземления вставить в зазор между контактом и скобой и затянуть винт.**
7. **Ослабить винты на крепящих зажимах.**
8. **Вставить основание розетки в монтажную коробку, затянуть винты на крепящих зажимах чтобы зафиксировать основание, либо, закрепить основание двумя саморезами через отверстия в монтажной скобе розетки.**
9. **Одеть крышку на основание розетки и закрепить саморезом.**

**При монтаже розетки использовать провода сечением 2,5 мм кв.**