

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу эл. выключателя **REONE**

открытой установки

1. **Монтаж выключателя осуществляется специалистом в месте установки.**
2. **Отключить напряжение сети для безопасного монтажа выключателя.**
3. **Снять клавиши с крышки выключателя, открутить 2 шурупа, соединяющие крышку с основанием, снять крышку.**
4. **Зачистить изоляцию на монтажных проводах на длину 8 мм.**
5. **Ослабить винты на контактах основания с 2-х сторон , вставить провода так, чтобы они расположились между гайкой и контактами и затянуть винты.**
6. **Закрепить основание выключателя к монтажной пластине двумя винтами.**
7. **Закрепить монтажную пластину на месте установки выключателя саморезами.**
8. **Одеть крышку на основание выключателя и закрепить ее двумя шурупами М3х13.**
9. **Надеть клавише на крышку выключателя.**
10. **Включить напряжение сети, проверить работу выключателя.**