

Инструкция по монтажу 1- местных розеток REONE открытой установки с заземляющим контактом

1. Монтаж изделия осуществляется специалистом.
2. Отключить напряжение питания розетки для безопасного монтажа розетки.
3. Снять крышку с розетки.
4. Зачистить изоляцию на монтажных проводах на длину 8 мм.
5. Ослабить винты на контактных зажимах.
6. Вставить провода так, чтобы они расположились между гайкой и контактными зажимами (с 2-х сторон основания) и затянуть винты.
7. Ослабить винт на шине (заземляющем контакте), выходящим из боковой части основания, провод заземления вставить в зазор между контактом и скобой и затянуть винт.
8. Закрепить основание розетки на монтажной пластине винтами.
9. Прикрепить монтажную пластину с основанием розетки на место установки розетки саморезами.
10. Одеть крышку на основание розетки и закрепить саморезом.

При монтаже розетки использовать провода сечением 2,5 мм кв.