

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
РАЗДВИЖНОГО КАРНИЗА BATH PLUS

- Раскрутите карниз на 2-3 см длиннее, чем расстояние между стенами.
- Определитесь с местом монтажа карниза, зрительно наметив точки расположения концов карниза.
- Упритесь одним концом карниза в стену по месту монтажа.
- За счёт внутренней пружины сожмите карниз, установите второй конец карниза на нужное место на другой стене, затем отпустите.

