

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Tuyau d'évacuation pour siphon horizontal - W21

Important

- Nous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3.
- Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et est complet. Avant l'installation, Veuillez vous assurer que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Fermez l'arrivée d'eau avant de commencer le travail, ceci devrait être fait au niveau du robinet d'arrêt en amont du mitigeur (s'il est installé) ou bien au niveau du robinet d'arrêt principal.
- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une future référence.

Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le tuyau puisque la formule et la composition de ces produits changent trop souvent. Le tuyau devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec un chiffon doux.

Options d'installation

Deux options (A, B) sont pour votre référence.

