



momento dillinstallazione.

ISTRUZIONI MONTAGGIO -- FIXING INSTRUCTION COD - 73524 - TIME 2020 A) Incassare deviatore considerando le quote MIN/MAX.

B) Inserire rosone a muro (1).

C) Inserire Maniglia (2) serrare grano (3) con chiave in dotazione.

A) Insert the diverter observing the MIN/MAX quotes.

B)Insert the wall flange (1).

C)Insert the handle(2)and tighten the small screw(3)using the enclosed key.









