

Пульт очистки Geberit



Образец

Цели применения

- Для деактивации различных электронных изделий Geberit (смесителей для раковин, системы управления смывом унитаза и писсуара) на время уборки

- Для смены режима периодического санитарного смыва Geberit

Характеристики

- С питанием от батареи

Арт. №

115.831.00.1
