




Мойка высокого давления  
«Калибр ВДМ-1600» (после 06.2016)






## Мойка высокого давления «Калибр ВДМ-1600» (после 06.2016)

Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпак колеса	ВДМ1600(LU2017).01
2	Колесо	ВДМ1600(LU2017).02
3	Игла для прочистки сопла	ВДМ1600(LU2017).03
4	Панель задняя	ВДМ1600(LU2017).04
5	Кабель питания с вилкой	ВДМ1600(LU2017).05
6	Сальник кабельный	ВДМ1600(LU2017).06
7	Прижим кабеля	ВДМ1600(LU2017).07
8	Винт	ВДМ1600(LU2017).08
9	Шланг высокого давления	У05667
10	Рукотка выключателя	ВДМ1600(LU2017).10
11	Панель передняя	ВДМ1600(LU2017).11
12	Кнопка	ВДМ1600(LU2017).12
13	Панель декоративная	ВДМ1600(LU2017).13
14	Удлинитель пистолета	У05682
15	Насадка распылительная	У05681
16	Пистолет	У05680
17	Рукоятка	ВДМ1600(LU2017).17
18	Бачок моющего средства	ВДМ1600(LU2017).18
19	Двигатель с насосом в сборе	ВДМ1600(LU2017).19
19-1	Двигатель	У05683
19-2	Помпа в сборе	У05684
20	Держатель кабеля	ВДМ1600(LU2017).20
21	Наклейка	ВДМ1600(LU2017).21
22	Наклейка	ВДМ1600(LU2017).22
23	Винт	ВДМ1600(LU2017).23
24	Держатель пистолета	ВДМ1600(LU2017).24
25	Штуцер входной с фильтром	ВДМ1600(LU2017).25



**Мойка высокого давления  
«Калибр ВДМ-1600» (после 06.2016)**





## Мойка высокого давления «Калибр ВДМ-1600» (после 06.2016)

Поз.	Наименование	Артикул
1	Корпус редуктора	ВДМ1600(LU2017)п.01
2	Диск качающийся	ВДМ1600(LU2017)п.02
3	Шайба 8	ВДМ1600(LU2017)п.03
4	Болт М8Х20	ВДМ1600(LU2017)п.04
5	Подшипник 51106	ВДМ1600(LU2017)п.05
6	Корпус помпы	У05669
7	Головка помпы	У05668
8	Сальник резиновый 10x16x4	ВДМ1600(LU2017)п.08
9	Гнездо сальника	У05678
10	Сальник резиновый 10x16x4	ВДМ1600(LU2017)п.10
11	Плунжер в сборе	У05673
12	Коллектор	У05671
13	Клапан	У05677
14	Клапан входной	У05674
15	Клапан выходной	У05676
16	Пробка выходного клапана	У05675
17	Кольцо резиновое 9.5x1.8	ВДМ1600(LU2017)п.17
18	Болт М6x8	ВДМ1600(LU2017)п.18
19	Кольцо резиновое 5.5x2	ВДМ1600(LU2017)п.19
20	Штуцер входной	У05672
21	Кольцо резиновое 10x2.2	ВДМ1600(LU2017)п.21
22	Скоба 12,4*19*1,8	ВДМ1600(LU2017)п.22
23	Скоба 10*18*2	ВДМ1600(LU2017)п.23
24	Кольцо резиновое 58x2	ВДМ1600(LU2017)п.24
25	Микровыключатель в сборе	У05670
26	Прокладка	ВДМ1600(LU2017)п.26
27	Подушка амортизирующая	ВДМ1600(LU2017)п.27
28	Двигатель	У05683
29	Винт ST5.5X20	ВДМ1600(LU2017)п.29
30	Кожух двигателя (правый)	ВДМ1600(LU2017)п.30
31	Кожух двигателя (левый)	ВДМ1600(LU2017)п.31
32		ВДМ1600(LU2017)п.32
33	Выключатель	ВДМ1600(LU2017)п.33
34	Рычаг выключателя	ВДМ1600(LU2017)п.34
35	Кольцо резиновое 8x2	ВДМ1600(LU2017)п.35
36	Конденсатор радиопомех	ВДМ1600(LU2017)п.36
37	Крышка коробки клеммной	ВДМ1600(LU2017)п.37
38	Сальник кабельный	ВДМ1600(LU2017)п.38
39	Винт ST3.5 X13F	ВДМ1600(LU2017)п.39
40	Шайба 6	ВДМ1600(LU2017)п.40
41	Болт М6x55	ВДМ1600(LU2017)п.41