

Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»



**Алюминиевая профессиональная двухсекционная шарнирная лестница  
серии Т2.**











**ПАСПОРТ**



# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница алюминиевая профессиональная двухсекционная шарнирная серии Т2 применяется при работе на высоте в виде «двухсторонней стремянки» до 2.87 м, в виде «приставной лестницы» 6.68 м.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул										
T203	2x3	0,89	0,84	1,94	1,74	2,64	0,33	0,7	60,9x25	6,0
T 204	2x4	1,22	1,11	2,21	2,42	3,32	0,33	0,7	60,9x25	6,8
T 205	2x5	1,49	1,37	2,47	2,97	3,87	0,33	0,8	60,9x25	8,0
T 206	2x6	1,77	1,64	2,74	3,54	4,44	0,33	0,8	60,9x25	8,8
T 207	2x7	2,05	1,90	3,00	4,10	5,00	0,33	0,8	60,9x25	9,8
T 208	2x8	2,33	2,31	3,41	4,66	5,56	0,33	0,8	60,9x25	10,8
T 209	2x9	2,63	2,59	3,69	5,22	6,12	0,33	0,8	60,9x25	11,8
T 210	2x10	2,91	2,87	3,97	5,78	6,68	0,33	0,8	60,9x25	12,8

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять  $\pm 5$ мм, на вес изделия  $\pm 5\%$

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, шт.....1

Стабилизатор с комплектом крепежа, шт.....2

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Лестница состоит из двух секций, соединенных между собой стальными шарнирами с тремя углами фиксации  $35^{\circ}$ ,  $105^{\circ}$  и  $180^{\circ}$ .

4.2. Лестница может использоваться в следующих положениях:

- **Приставная лестница** (соотношение секций 4:0);

- **А-положение** (соотношение секций 2:2);

4.3 Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2018, ступени выполнены с рифлением.

4.4 На концах крайних секций имеются места для крепления стабилизаторов, входящих в комплект поставки, которые необходимо установить перед применением лестницы\*. К стабилизаторам прикреплены массивные обрезиненные башмаки-антипроскальзыватели.

(\* **Запрещено** использование лестницы без стабилизаторов)

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

5.2. Внимательно осмотрите лестницу и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов лестницы, в том числе шарниров.

5.3 Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

### Крайне не рекомендуется:

-работать на лестнице под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств

-использовать поврежденную лестницу

-самостоятельно ремонтировать лестницу и изменять ее конструкцию.

5.4 Установите лестницу на твёрдой, ровной и не скользкой поверхности, а если вы используете конфигурацию «приставная лестница», то установите ее под углом  $65-75^{\circ}$  к горизонтали.

5.5 При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.


5.6 При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.

5.7 Максимально допустимая нагрузка на лестницу составляет 150кг.

5.8 При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а так же СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

5.9 Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже.

	<p>Правильный угол установки</p>		<p>Не выходить за пределы лестницы</p>
	<p>Только один человек на лестнице</p>		<p>Стабилизатор должен быть установлен и располагаться на ровной твердой нескользкой поверхности</p>

	Не использовать для перехода на другой уровень		Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена: лестница должна опираться на обе боковины
	Допустимое положение лестницы при переходе		Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности
	Не вставать на верхние ступени, работу производить не выше 3 ступени		Запрещено работать выше ступени, на которой стоп-стикер
	Не работайте под напряжением		

## 6.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019.

6.2 Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.

6.3 Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололедные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

## 7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая профессиональная двухсекционная шарнирная лестница серии Т соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и ГОСТ 58752-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(заполняется продавцом)

## 8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

## **9. СРОК СЛУЖБЫ**

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

## **10. УТИЛИЗАЦИЯ**

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,  
д. Шелепино, владение 121, строение 1

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: [info@alumet.ru](mailto:info@alumet.ru)

[www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)