















Electrical Tape  
 Ruban électrique  
 Cinta aislante



Maximum 14-W Fluorescent Bulb  
 Ampoule fluorescente de 14 W maximum  
 Foco fluorescente de 14 W como máximo



<p><b>Record your model number below for future reference:</b>  <b>Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:</b>  <b>Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:</b></p>	<p><b>⚠ DANGER: Risk of electric shock.</b>        To avoid electric shock the electricity must be turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning installation.</p> <p><b>⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.</b>        Para evitar una sacudida eléctrica, antes de comenzar la instalación se debe desconectar la corriente eléctrica en el interruptor de circuito o en la caja de fusibles.</p> <p><b>⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.</b>        Para evitar una sacudida eléctrica, antes de comenzar la instalación se debe desconectar la corriente eléctrica en el interruptor de circuito o en la caja de fusibles.</p>	<p><b>⚠ DANGER: Risk of electric shock.</b>        To avoid electric shock the outlet box must be properly grounded.</p> <p><b>⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.</b>        Para evitar una sacudida eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.</p> <p><b>⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.</b>        Para evitar una sacudida eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.</p>	<p><b>Important Information</b>        Inspect the product for damage. This product is for indoor use only. Observe all local codes.</p> <p><b>Información importante</b>        Revise que el producto no esté dañado. Este producto está diseñado solo para uso en interiores. Cumpla todos los códigos locales.</p> <p><b>Información importante</b>        Revise que el producto no esté dañado. Este producto está diseñado solo para uso en interiores. Cumpla todos los códigos locales.</p>	<p>Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedures remain the same.</p> <p>Es posible que su modelo sea diferente del ilustrado. Los procedimientos de instalación son los mismos.</p> <p>Es posible que su modelo sea diferente del ilustrado. Los procedimientos de instalación son los mismos.</p>
<p><b>1</b> Route wiring, and install an outlet box.        Tienda el cableado e instale una caja eléctrica.        Tienda el cableado e instale una caja eléctrica.</p> 	<p><b>2</b> Complete the finished wall.        Termine la pared acabada.        Termine la pared acabada.</p> 	<p><b>3</b> Install the mounting plate.        Instale la placa de montaje.        Instale la placa de montaje.</p> 	<p><b>4</b> Connect the wires with wire nuts and electrical tape.        Conecte los cables con tuercas para cables y con cinta aislante.        Conecte los cables con tuercas para cables y con cinta aislante.</p> 	<p><b>5</b> Press together the two connectors.        Oprima a juntar los dos conectores.        Oprima a juntar los dos conectores.</p> 
<p><b>6</b> Tuck the wires behind the mounting plate.        Con cuidado meta los cables detrás de la placa de montaje.        Con cuidado meta los cables detrás de la placa de montaje.</p> 	<p><b>7</b> Position the sconce over the threaded posts. Secure with the decorative nuts.        Coloque la lámpara de pared sobre los postes roscados. Fije con las tuercas decorativas.        Coloque la lámpara de pared sobre los postes roscados. Fije con las tuercas decorativas.</p> 	<p><b>8</b> Install a maximum 14-Watt fluorescent light bulb.        Instale un foco de luz fluorescente de un máximo de 14 watts.        Instale un foco de luz fluorescente de un máximo de 14 watts.</p> 	<p><b>9</b> Position the shade over the light bulb.        Coloque la pantalla sobre el foco.        Coloque la pantalla sobre el foco.</p> 	<p><b>10</b> Secure the shade to the sconce using three screws.        Fije la pantalla a la lámpara de pared con tres tornillos.        Fije la pantalla a la lámpara de pared con tres tornillos.</p> 
<p><b>11 Height Adjustment:</b> Loosen the screw and pull the cord in or out. Tighten the screw.  <b>Ajuste de altura:</b> Afloje el tornillo y jale el cordón hacia dentro o hacia fuera. Apriete el tornillo.  <b>Ajuste de altura:</b> Afloje el tornillo y jale el cordón hacia dentro o hacia fuera. Apriete el tornillo.</p> 				

<p><b>Need help?</b> Contact the KOHLER Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).</p> <p><b>For service parts information,</b> visit <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>For care and cleaning</b> and other information, visit <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p>	<p><b>¿Necesita ayuda?</b> Comuníquese con el Centro de Atención a Clientes de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).</p> <p><b>Para consultar información sobre piezas de repuesto,</b> visite <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>Para consultar información de cuidado y limpieza</b> y de otro tipo, visite <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p>	<p><b>¿Necesita ayuda?</b> Comuníquese con el Centro de Atención a Clientes de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).</p> <p><b>Para consultar información sobre piezas de repuesto,</b> visite <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>Para consultar información de cuidado y limpieza</b> y de otro tipo, visite <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p>
<p><b>KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty</b></p> <p>Kohler Co. warrants its Faucets* manufactured after January 1, 1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. If the Faucet should leak or drip during normal use, Kohler Co. will, free of charge, mail to the purchaser the cartridge necessary to put the Faucet in good working condition. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in the United States of America, Canada or Mexico ("North America").</p> <p>Kohler Co. also warrants all other aspects of the faucet or accessories ("Faucet")*, (except gold, non-Vibrant®, non-chrome finishes) to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in North America. If a defect is found in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty**. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler Co. with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, installation, or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler Co. exceed the purchase price of the Faucet.</p> <p>If the Faucet is used commercially or is installed outside of North America, or if the finish is gold, non-Vibrant or a painted or powder coated color finish, Kohler Co. warrants the Faucet to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date the product is installed, under Kohler Co.'s standard one-year limited warranty.</p> <p>If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be sure to provide all pertinent information regarding your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, color, finish, the date the product was purchased and from whom the product was purchased. Also include your original invoice. For other information, or to obtain the name and address of the service and repair facility nearest you, call 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit <a href="http://www.kohler.com">www.kohler.com</a> within the USA, <a href="http://www.ca.kohler.com">www.ca.kohler.com</a> from within Canada, or <a href="http://www.mx.kohler.com">www.mx.kohler.com</a> in Mexico.</p> <p><b>KOHLER CO. AND/OR SELLER ARE PROVIDING THESE WARRANTIES IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ALL LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations of how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of such damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may also have other rights that vary from state/province to state/province.</b></p> <p><b>This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.</b></p> <p>*Trend® faucets, MasterShower® tower, BodySpa systems and components; WaterHaven® tower, systems and components; Tripoint® faucets, Polished Gold, non-Vibrant and painted or powder coated finishes, fittings; all items within the "Fixture Related" section of the Kohler Faucets Price Book, drains, Duostrainer® sink strainers, soap/lotion dispensers, Moxie® Wireless Speaker; and faucets used in commercial settings, and outside North America, are covered by Kohler Co.'s one-year limited warranty.</p> <p>**Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome. This will void the warranty.</p> <p>USA/Canada: 1-800-4KOHLER Mexico: 001-800-456-4537 <a href="http://www.kohler.com">www.kohler.com</a></p>	<p><b>Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®</b></p> <p>Kohler Co. garantiza la grifería* fabricada después del 1.º de enero de 1997 contra problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. En caso de que la grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler Co. enviará por correo, y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la grifería funcione correctamente. Esta garantía se aplica solo a la grifería Kohler instalada en los Estados Unidos de América, Canadá o México ("Norteamérica").</p> <p>Kohler Co. también garantiza todas las demás características de la grifería o de los accesorios ("Grifería")*, (excepto los acabados de oro, que no sean Vibrant®, o que no sean de cromo) contra defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. Esta garantía se aplica solo a la grifería Kohler instalada en Norteamérica. Si se llegara a encontrar algún defecto durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá un repuesto o producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso o uso indebido del producto. El cuidado y la limpieza indebidos anulan la garantía.** Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler Co. es necesario incluir el comprobante de compra (recibo de venta original). Kohler Co. no se hace responsable de costos de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co. excederá el precio de compra de la grifería.</p> <p>Si la grifería se utiliza comercialmente o si se instala fuera del territorio de Norteamérica, o si el acabado es de oro, no es Vibrant o es un acabado de color con revestimiento de pintura o polvo, Kohler Co. garantiza la grifería contra defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de instalación, bajo la garantía limitada de un año estándar de Kohler Co.</p> <p>Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluida una descripción completa del problema, el producto, el número de modelo, el color, el acabado, la fecha de compra y el lugar de compra del producto. También incluya el recibo original. Para consultar información adicional, o para obtener el nombre y la dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) en los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 en México, o visite <a href="http://www.kohler.com">www.kohler.com</a> en los EE.UU., <a href="http://www.ca.kohler.com">www.ca.kohler.com</a> en Canadá, o <a href="http://www.mx.kohler.com">www.mx.kohler.com</a> en México.</p> <p><b>KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR OFRECEN ESTAS GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de dichos daños, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.</b></p> <p><b>Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.</b></p> <p>*La grifería Trend®, la torre MasterShower®, los sistemas y los componentes BodySpa, la torre, los sistemas y los componentes WaterHaven®, las griferías Tripoint®, el acabado en oro pulido, que no sea Vibrant, y los acabados con revestimiento de pintura o en polvo, las conexiones, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" de la lista de precios de la grifería Kohler, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, la bocina inalámbrica Moxie®; y la grifería de uso comercial e instalada fuera del territorio de Norteamérica, están cubiertos por la garantía limitada de un año de Kohler Co.</p> <p>**Nunca utilice limpiadores que contengan abrasivos, amoníaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para el cromo. Esto anula la garantía.</p>	<p><b>Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®</b></p> <p>Kohler Co. garantiza la grifería* fabricada después del 1.º de enero de 1997 contra problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. En caso de que la grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler Co. enviará por correo, y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la grifería funcione correctamente. Esta garantía se aplica solo a la grifería Kohler instalada en los Estados Unidos de América, Canadá o México ("Norteamérica").</p> <p>Kohler Co. también garantiza todas las demás características de la grifería o de los accesorios ("Grifería")*, (excepto los acabados de oro, que no sean Vibrant®, o que no sean de cromo) contra defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. Esta garantía se aplica solo a la grifería Kohler instalada en Norteamérica. Si se llegara a encontrar algún defecto durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá un repuesto o producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso o uso indebido del producto. El cuidado y la limpieza indebidos anulan la garantía.** Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler Co. es necesario incluir el comprobante de compra (recibo de venta original). Kohler Co. no se hace responsable de costos de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co. excederá el precio de compra de la grifería.</p> <p>Si la grifería se utiliza comercialmente o si se instala fuera del territorio de Norteamérica, o si el acabado es de oro, no es Vibrant o es un acabado de color con revestimiento de pintura o polvo, Kohler Co. garantiza la grifería contra defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de instalación, bajo la garantía limitada de un año estándar de Kohler Co.</p> <p>Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluida una descripción completa del problema, el producto, el número de modelo, el color, el acabado, la fecha de compra y el lugar de compra del producto. También incluya el recibo original. Para consultar información adicional, o para obtener el nombre y la dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) en los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 en México, o visite <a href="http://www.kohler.com">www.kohler.com</a> en los EE.UU., <a href="http://www.ca.kohler.com">www.ca.kohler.com</a> en Canadá, o <a href="http://www.mx.kohler.com">www.mx.kohler.com</a> en México.</p> <p><b>KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR OFRECEN ESTAS GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de dichos daños, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.</b></p> <p><b>Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.</b></p> <p>*La grifería Trend®, la torre MasterShower®, los sistemas y los componentes BodySpa, la torre, los sistemas y los componentes WaterHaven®, las griferías Tripoint®, el acabado en oro pulido, que no sea Vibrant, y los acabados con revestimiento de pintura o en polvo, las conexiones, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" de la lista de precios de la grifería Kohler, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, la bocina inalámbrica Moxie®; y la grifería de uso comercial e instalada fuera del territorio de Norteamérica, están cubiertos por la garantía limitada de un año de Kohler Co.</p> <p>**Nunca utilice limpiadores que contengan abrasivos, amoníaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para el cromo. Esto anula la garantía.</p>