



vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57
звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Складной столярный верстак Энкор 14217

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/verstaki/stolyarnye/enkor/14217/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/verstaki/stolyarnye/enkor/14217/#tab-Responses>

СБОРКА ВЕРСТАКА (Рис. 1, 2)

Примечание: Произведите затяжку всех гаек, винтов и шурупов от ручного усилия, без применения электрического, пневматического и прочего инструмента, не деформируя собираемые узлы и детали.
Как показано на Рис. 2, установите на стойки боковых рам (1) резиновые опоры (10) длинной стороной к внешнему углу.

Примечание: Используя (детали крепления) винты (13), шайбы (12) и гайки (11), совместив отверстия, закрепите поперечные планки (9) на передних и задних стойках боковых рам (1), Рис. 1.
На внутренней стороне столешниц (6) по нанесённой разметке установите и, используя шурупы (8), закрепить салазки (4).

Примечание: При сборке верстака, как показано на Рис. 1, винты устанавливаются с внешней стороны, а гайки - с внутренней.
Совместив отверстия и используя (детали крепления) винты (5), шайбы (3) и гайки (2), на стойках боковых рам (1) закрепите салазки (4).

Примечание: При сборке необходимо учитывать, что в сложенном состоянии верстака ручки (14) должны находиться в крайнем верхнем положении при раздвинутых до упора бегунках (15).
По необходимости в специальные посадочные места столешниц (6) установите держатели (7).
По окончанию работы очистите верстак щеткой и чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

ХРАНЕНИЕ

Храните верстак в помещении, оградив от воздействий повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

Критерием предельного состояния верстака является состояние, при котором при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна, например чрезмерная коррозия и деформация рам и стоек; трещины на несущей раме верстака.

При достижении предельного состояния верстак должен быть снят с эксплуатации.

Поломанный и не подлежащий ремонту верстак и его детали необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Оф. 339, д. 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018,

Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru



ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж»

ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: 14217

Россия ■■■ Воронеж ■■■ www.enkor.ru

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели верстак складной для столярных работ, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент Воронеж».

Перед вводом в эксплуатацию верстака складного для столярных работ внимательно и до конца прочтите настояще руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования.

Сочетание рабочего стола и зажимного устройства представляет собой переносную складную конструкцию многоцелевого назначения в условиях домашней мастерской.

НАЗНАЧЕНИЕ

Верстак предназначен как для установки и закрепления (методом на сжатие или разжатие) одной или нескольких заготовок различного материала для их последующей ручной и машинной обработки, так и для надёжной фиксации вышеперечисленных заготовок при их склеивании.

Зажимным устройством верстака служат раздвижные столешницы и установленные на их рабочей поверхности держатели. Независимые ходовые винты и свободное вращение держателей вокруг своей оси, а также 12 посадочных мест в каждой столешнице, позволяют удерживать заготовку сложной конфигурации вплоть до окружности, как на зажим, так и на разжим.

Нанесённая на рабочей поверхности столешниц линейка и транспортир в большинстве случаев обеспечивает достаточную точность разметки заготовки. Для удобства при работе в верхних плоскостях поперечных планок изготовлены карманы для хранения ручного инструмента.

Габариты в рабочем состоянии (Д. x Ш. x В.), мм	620 x 560 x 750
Размер столешницы, (2 столешницы), мм	560 x 100
Максимальный размер заготовки, мм	225
Габариты упаковки (Д. x Ш. x В.), мм	880 x 110 x 115
Максимально допустимая нагрузка на верстак (масса заготовки + прилагаемое усилие), кг	60

ВНИМАНИЕ! Не используйте верстак как леса, не становитесь на поперечные планки или столешницы. Осторожно опускайте заготовки на верстак.

КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1, 2):

В комплект поставки входит:

Рама боковая	2 шт.	Опора резиновая	4 шт.
Салазки	2 шт.	Детали крепления	1 комплект
Столешница	2 шт.	Упаковка	1 шт.
Держатель	4 шт.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
Поперечная планка	2 шт.		




Рис. 1




Рис. 2

РАСПАКОВКА

Осторожно распакуйте коробку и извлеките все узлы и детали верстака.