



Dornbracht

Foot Bath

¿Estimular la circulación, relajarse y entrar en calor? ¿O tal vez recibir un masaje, refrescarse y activarse? FOOT BATH ofrece distintos ambientes programados y funciones de confort que regulan el flujo de agua, la temperatura o la intensidad de los chorros masajeadores de forma armonizada.

Escenarios

① Relax

El escenario RELAX estimula la circulación, relaja y hace entrar en calor. Primero se sumergen los pies en agua tibia y poco profunda, y lentamente, aumentan la temperatura y el nivel del agua hasta que, tras diez agradables minutos, hay que dejar el baño, secarse las piernas y, idealmente, relajarse otros diez minutos tumbado.

② Vitalize


El escenario VITALIZE relaja tensiones, refresca y activa. Primero se sumergen los pies en agua caliente y poco profunda, después, los cuatro chorros comienzan a aumentar su intensidad y a cambiar la temperatura, masajeando las zonas reflejas. Poco a poco, invade todo el cuerpo una sensación de vitalidad, que permanece tiempo después del baño. El escenario dura 6 minutos.

Funciones de confort

Llenado automático

Las funciones de confort permiten llenar la pila de manera automática hasta un nivel predeterminado, a la altura del tobillo o de la pantorrilla. La temperatura predeterminada es de 38 °C.

Lógica de manejo



Funciones

- Se activan tanto girando como presionando.
- Señal de espera: al seleccionar una función que no está lista para su uso, parpadea el símbolo correspondiente. Cuando la función está preparada, el parpadeo cesa.
- Pulsando las respectivas teclas se pueden desactivar funciones individuales activas.