

Dornbracht

Sensory Sky

Ein Gefühl wie unter freiem Himmel. Mit SENSORY SKY wird Duschen zu einem einzigartigen Erlebnis, das alle Sinne berührt. Verschiedene Regenarten, Nebel, Licht und Düfte ergänzen sich zu komplexen Choreografien, die von Wetterphänomenen und Stimmungen in der Natur inspiriert sind.

Choreografien

① reAdjust

READJUST schärft die Sinne. Nebel und warmer Regen reduzieren die tägliche Flut an Reizen auf ein wohltuendes Minimum – bis der Himmel nach und nach aufklart und die Wahrnehmung wieder bewusster, intensiver wird: Woher kommt dieser angenehm weiche Duft nach trockenem Waldboden?


② reRelease

RELEASE ist ein intensiver Sommerregen, der zugleich reinigend und befreiend wirkt. Angestaute Energien entladen sich in einer ausdrucksstarken Choreografie aus unterschiedlichen Regenarten und Temperaturen – begleitet von einem erfrischenden, tropisch anmutenden Duft.

③ reJoice

REJOICE schützt, umhüllt und stabilisiert. Der äußere Regenvorhang wird zur Projektionsfläche des Lichts, Wassertropfen glitzern in den Farben des Regenbogens. Ein facettenreiches und harmonisches Zusammenspiel aus Farben und Düften, das sich allmählich auf den gesamten Organismus überträgt.

Bedienlogik



Funktionen

- Aktivierung durch beliebiges Drücken oder Drehen.
- Warteanzeige: Wenn eine Funktion ausgewählt wurde, aber noch nicht betriebsbereit ist, blinkt das entsprechende Symbol. Das Blinken erlischt mit Betriebsbereitschaft.
- Deaktivierung einzelner aktiver Funktionen durch Drücken der jeweiligen Taste.
- Deaktivierung aller aktiven Funktionen durch Drücken des Drehreglers für Temperatur oder Menge.
- Individuelle Konfiguration: Sind mehrere Auslassstellen gleichzeitig aktiv, können Temperatur und Menge einer gewünschten Auslassstelle nach langem Drücken der jeweiligen Taste individuell eingestellt werden. Durch gleichzeitiges Drücken beider Drehregler werden Temperatur und Menge wieder auf die voreingestellten Werte zurückgesetzt.
- Pausenfunktion: Individuelle Einstellungen bleiben nach dem Ausstellen des Wassers fünf Minuten lang gespeichert.