



Dornbracht

Sensory Sky

En følelse som under fri himmel. Med SENSORY SKY bliver det at bruse til en enestående oplevelse, der berører alle sanser. Forskellige former for regn, tåge, lys og duft supplerer hinanden i komplekse koreografier, der er inspireret af vejrphenomener og stemninger i naturen.

Koreografier

① reAdjust

READJUST skærper sanserne. Tåge og varm regn reducerer den daglige strøm af stimulanser til et velgørende minimum – indtil himlen lidt efter lidt klarer op og sanserne igen bliver mere bevidste og intensive: Hvor kommer denne behageligt milde duft af tør skovbund fra?


② reRelease

RELEASE er en intensiv sommerregn, som har samtidig en rensende og befriende virkning. Indestængt energi aflades i en udtryksstærk koreografi af forskellige former for regn og temperaturer – ledsaget af en forfriskende, tropisk duft.

③ reJoice

REJOICE beskytter, indhyller og stabiliserer. Det ydre regn gardin bliver til projektionsflade for lyset, vanddråber glitrer i alle regnbuens farver. Et mange-facetteret og harmonisk samspil af farver og dufte, som lidt efter lidt overføres til hele organismen.

Betjeningslogik



Funktioner

- Aktiveres med et vilkårligt tryk eller en drejning.
- Venteindikator: Hvis der er valgt en funktion, som endnu ikke er driftsklar, blinker det tilsvarende symbol. Ved driftsberedskab holder det op med at blinke.
- Deaktivering af enkelte aktive funktioner ved at trykke på den pågældende tast.
- Deaktivering af alle aktive funktioner ved at trykke på drejeregulatoren for temperatur eller mængde.
- Individuel konfiguration: Hvis flere udløbssteder er aktive samtidig, kan temperatur og mængde fra et ønsket udløbssted indstilles individuelt efter et langt tryk på den pågældende tast. Ved at trykke på begge drejeregulatorer samtidig stilles temperatur og mængde igen tilbage på de forudindstillede værdier.
- Pausefunktion: Individuelle indstillinger gemmes i fem minutter, efter at der er slukket for vandet.