



Dornbracht

Sensory Sky

Le sentiment d'être en plein air. Avec SENSORY SKY, la douche devient une expérience unique qui met tous les sens en éveil. Différents types de pluie, brouillard, lumière et parfum se complètent pour former une chorégraphie complexe inspirée de phénomènes climatiques et d'ambiances naturelles.

Chorégraphies

① reAdjust

READJUST aiguise les sens. Le brouillard et la pluie chaude réduisent le flux quotidien de stimuli à un minimum bienfaisant... jusqu'à ce que le ciel s'éclaire peu à peu, ramenant notre perception à un niveau plus conscient et plus intense : d'où vient ce parfum de terre sèche des bois à l'agréable douceur ?


② reRelease

RELEASE est une intense pluie d'été, à l'effet à la fois purifiant et libérateur. Les énergies accumulées se déchargent en une chorégraphie très expressive mettant en scène différents types de pluie à différentes températures, accompagnées d'un parfum rafraîchissant à effet tropical.

③ reJoice

REJOICE protège, enveloppe et stabilise. Le rideau de pluie extérieur devient la surface de projection de la lumière, les gouttes de pluie brillent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une combinaison de couleurs et d'odeurs harmonieuse aux multiples facettes qui se diffuse peu à peu dans tout l'organisme.

Logique de commande



Fonctions

- Activation au choix par une pression ou une rotation.
- Témoin d'attente : lorsqu'une fonction a été sélectionnée mais n'est pas encore opérationnelle, le symbole correspondant clignote. Ce clignotement s'arrête lorsque la fonction est opérationnelle.
- Désactivation individuelle de chaque fonction active en appuyant sur la touche correspondante.
- Désactivation de toutes les fonctions actives en appuyant sur le régulateur rotatif pour la température ou le débit.
- Configuration individuelle : si plusieurs points d'eau sont actifs en même temps, la température et le débit d'un point d'eau sélectionné peuvent être réglés individuellement après une pression prolongée sur la touche correspondante. Une pression simultanée sur les deux régulateurs rotatifs permet de réinitialiser la température et le débit aux valeurs préréglées.
- Fonction de pause : les réglages individuels restent enregistrés pendant cinq minutes après la coupure de l'eau.