



Dornbracht

Sensory Sky

La sensazione di essere a cielo aperto. Con SENSORY SKY la doccia diventa un'esperienza unica che coinvolge tutti i sensi. Vari tipi di pioggia, nebbia, luce e profumi si completano in coreografie complesse, ispirate da fenomeni meteorologici e atmosfere naturali.

Coreografie

① reAdjust

READJUST risveglia i sensi. Nebbia e pioggia calda riducono il flusso quotidiano di stimoli ad un livello piacevole – finché il cielo a poco a poco schiarisce e la percezione riacquisisce maggiore consapevolezza e intensità: da dove arriva questa fragranza di bosco asciutto, così piacevole nella sua delicatezza?


② reRelease

RELEASE è un'intensa pioggia estiva, purificante e liberatoria al tempo stesso. Le energie latenti si liberano in una coreografia espressiva di piogge e temperature diversificate – accompagnate da una fragranza rivitalizzante con note tropicali.

③ reJoyce

REJOICE protegge, avvolge e rinvigorisce. La pioggia della cortina esterna diventa la superficie di riverbero della luce, le gocce d'acqua scintillano nei colori dell'arcobaleno. Una fusione di colori e profumi, armonica e ricca di sfaccettature, che a poco a poco si trasmette all'intero organismo.

Logica nei controlli



Funzioni

- Attivazione a scelta mediante pressione o rotazione.
- Indicazione di attesa: se è stata selezionata una funzione, ma non è ancora pronta per l'uso, il simbolo corrispondente a tale funzione lampeggia. Questo smette di lampeggiare quando la funzione è pronta per l'uso.
- Disattivazione di singole funzioni attive premendo o ruotando il tasto corrispondente.
- Disattivazione di tutte le funzioni attive premendo il regolatore rotante per temperatura o portata.
- Configurazione personalizzata: se più punti di erogazione sono attivi contemporaneamente, è possibile regolare a proprio piacimento temperatura e portata di uno di essi a scelta, tenendo premuto a lungo il tasto corrispondente. Premendo contemporaneamente entrambi i regolatori rotanti, si ripristinano sui valori preimpostati sia la temperatura che la portata.
- Funzione di pausa: le impostazioni personalizzate rimangono in memoria per cinque minuti dopo la chiusura dell'acqua.