


Управление и сигнализация

Руководство по выбору



Откройте мир
Harmony



Переключатели, кнопки с металлической основой XB4 Ø 22 мм



1 Переключатели и переключатели с ключом

Положения (количество и тип)	2 √ С фиксацией	2 √ Пруж. возврат	2 √ С фиксацией	3 √ С фиксацией	3 √ Пруж. возврат	
Контакты	НО		НО + НЗ	2 НО		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	Черная рукоятка	XB4BD21	XB4BD41	XB4BD25	XB4BD33	XB4BD53
	Длинная рукоятка	XB4BJ21	-	-	XB4BJ33	XB4BJ53
	С ключом (№ 455)	XB4BG21	XB4BG61	-	XB4BG33	-

2 Переключатели с подсветкой, встроенным LED и цветной рукояткой

Положения (с фиксацией)	2 √	3 √					
Цвет	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	
Контакты	НО + НЗ						
Подключение	Винтовые клеммные зажимы						
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BK123B5	XB4BK124B5	XB4BK125B5	XB4BK133B5	XB4BK134B5	XB4BK135B5
	110...120 В пер. тока	XB4BK123G5	XB4BK124G5	XB4BK125G5	XB4BK133G5	XB4BK134G5	XB4BK135G5
	230...240 В пер. тока	XB4BK123M5	XB4BK124M5	XB4BK125M5	XB4BK133M5	XB4BK134M5	XB4BK135M5

3 Двойные и тройные кнопки

Тип толкателя	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	2 утопленных + 1 крас. выступающ. центр.	
Контакты	НО + НЗ		НО + НЗ с лампой 24 В		2 НО + НЗ	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BL73415	-	XB4BW73731B5	-	XB4BA731327	-
Корпус (отдельно)	ZB4BZ105		ZB4BZ105 + ZBVB1		ZB4BZ103 + ZBE102	
Головка (отдельно)	ZB4BL7341	ZB4BA7121	ZB4BW7L3741	ZB4BW7A1721	ZB4BA73132	ZB4BA71124

Аксессуары (отдельные комплектующие)



4 Контактные блоки (для изделий серии Harmony XB4 и XB5)

Тип	Контактный блок				Монт. основа (только XB4)
Контакты	НО	НЗ	НО	НЗ	-
Подключение	Винтовые зажимы		Пружинные зажимы		-
Кол-во в упаковке	5	5	4	4	10
№ по каталогу	ZBE101	ZBE102	ZBE1015	ZBE1025	ZB4BZ009

5 Контактные блоки со светодиодом (для изделий серии Harmony XB4 и XB5)

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	● Синий	
Напряжение питания	24 В пер./пост. тока или 110...220 В пер. тока или 230...240 В пер. тока					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
№ по каталогу	24 В пер./пост. тока	ZBVB1	ZBVB3	ZBVB4	ZBVB5	ZBVB6
	110...120 В пер. тока	ZBVG1	ZBVG3	ZBVG4	ZBVG5	ZBVG6
	230...240 В пер. тока	ZBVM1	ZBVM3	ZBVM4	ZBVM5	ZBVM6

6 Держатели маркировки 30 x 40 мм для маркировки 8 X 27 мм

Белая маркировка/красный или черный фон						Маркир. Ø 60 для авар. кнопок		
Черная маркировка/желтый фон								
О	ZBY2931	I	ZBY2147	AUTO	ZBY2115	ARRET D'URGENCE	ZBY9120	ZBY9130T (1)
OFF	ZBY2312	ON	ZBY2311	START	ZBY2303	EMERGENCY STOP	ZBY9320	ZBY9330T (1)
ARRET	ZBY2104	ARRET-MARCHE	ZBY2166	MARCHE	ZBY2103	NOT-HALT	ZBY9220	ZBY9230T (1)
AUS	ZBY2204	AUS-EIN	ZBY2266	EIN	ZBY2203	PARADA DE EMERGENCIA	ZBY9420	-
PARADA	ZBY2404	PARADA-MARCHA	ZBY2466	MARCHA	ZBY2403	ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY9620	-
Без маркировки/красный или черный фон						Без маркировки/желтый фон		
Красный	ZBY2101	Черный	ZBY2101				ZBY9121	

7 Прозрачные колпачки для кнопок (продаются по 10 штук)

Для кнопок	Круглая выступающая	Круглая утопленная	Круглая утоп. или выступ.	Прямоугольн. двойн. головка	Прямоугольн. тройн. головка	Прямоугольн. тройн. головка
№ по каталогу	ZBP0	ZBPA	ZBP0A	ZBA708	ZBA709	ZBA10

(1) Для навесной блокировки ZBZ1605.

Кнопки с металлическим основанием Harmony XB4 Ø 22 мм



1



2



3

1 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Желтый	● Синий
Контакты	НО			НЗ	НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BA11	XB4BA21	XB4BA31	XB4BA42	XB4BA51	XB4BA61
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101					
Головка (отдельно)	ZB4BA1	ZB4BA2	ZB4BA3	ZB4BA4	ZB4BA5	ZB4BA6

2 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, с защитным колпачком

Изделие в сборе	XB4BP11	XB4BP21	XB4BP31	XB4BP42	XB4BP51	XB4BP61
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101					
Головка (отдельно)	ZB4BP1	ZB4BP2	ZB4BP3	ZB4BP4	ZB4BP5	ZB4BP6

3 Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Зеленый	● Красный
Маркировка	↑	↓	«!» (белый)	«O» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО			НЗ	НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BA3341	XB4BA3351	XB4BA3311	XB4BL4322 (1)	-	-
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101					
Головка (отдельно)	ZB4BA334	ZB4BA335	ZB4BA331	ZB4BA432	ZB4BA433	ZB4BA434

(1) С выступающим толкателем.



4



5

4 Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	● Красный					
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкай	2 НЗ Поворотом	НЗ + НО Поворотом	НО + НЗ Ключом		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB4BT845	XB4BS8444	XB4BS8445	XB4BS9445		
Корпус (отдельно)	ZB4BZ105	ZB4BZ104	ZB4BZ105			
Головка (отдельно)	ZB4BT84	ZB4BS844		ZB4BS944		

5 Кнопки с грибовидной головкой Ø 40 мм, пружинный возврат

Цвет	● Черный	● Зеленый	● Синий
Контакты	НО Тяни-толкай		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB4BC21	-	-
Корпус (отдельно)	ZB4BZ101		
Головка (отдельно)	ZB4BC2	ZB4BC3	ZB4BC6



6



7

6 Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранжевый	● Синий	
Напряжение питания	24 В пер./пост. тока или 110...220 В пер. тока или 230...240 В пер. тока					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BV1	XB4BV3	XB4BV4	XB4BV5	XB4BV6
	110...120 В пер. тока	XB4VG1	XB4VG3	XB4VG4	XB4VG5	XB4VG6
	230...240 В пер. тока	XB4VM1	XB4VM3	XB4VM4	XB4VM5	XB4VM6

7 Кнопки с подсветкой, с утопленным толкателем, со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранжевый	● Синий	
Контакты	НО + НЗ					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB4BW31B5	XB4BW33B5	XB4BW34B5	XB4BW35B5	XB4BW36B5
	110...120 В пер. тока	XB4BW31G5	XB4BW33G5	XB4BW34G5	XB4BW35G5	XB4BW36G5
	230...240 В пер. тока	XB4BW31M5	XB4BW33M5	XB4BW34M5	XB4BW35M5	XB4BW36M5

Кнопки с пластиковым основанием Harmony XB5 Ø 22 мм



1 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Желтый	● Синий
Контакты	НО		НЗ		НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AA11	XB5AA21	XB5AA31	XB5AA42	XB5AA51	XB5AA61
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101			ZB5AZ102	ZB5AZ101	
Головка (отдельно)	ZB5AA1	ZB5AA2	ZB5AA3	ZB5AA4	ZB5AA5	ZB5AA6

2 Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, с защитным колпачком

Изделие в сборе	-	XB5AP21	XB5AP31	XB5AP42	XB5AP51	XB5AP61
Корпус (отдельно)	-	ZB5AZ101		ZB5AZ102	ZB5AZ101	
Головка (отдельно)	-	ZB5AP2	ZB5AP3	ZB5AP4	ZB5AP5	ZB5AP6

3 Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Зеленый	● Красный
Маркировка	↑	↓	«!» (белый)	«О» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО		НЗ		НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AA3341	XB5AA3351	XB5AA331	XB5BL3422	-	-
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101			ZB5AZ102	ZB5AZ101	ZB5AZ102
Головка (отдельно)	ZB5AA334	ZB5AA335	ZB5AA331	ZB5AA432	ZB5AA433	ZB5AA434



4 Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	● Красный			
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкай	2 НЗ Поворотом	НО + НЗ Поворотом	НО + НЗ Ключом
Подключение	Винтовые клеммные зажимы			
Изделие в сборе	XB5AT845	XB5AS8444	XB5AS8445	XB5AS9445
Корпус (отдельно)	ZB5BZ105			
Головка (отдельно)	ZB5AT84	ZB5AS844		ZB5AS944

5 Кнопки с грибовидной головкой Ø 40 мм, пружинный возврат

Цвет	● Черный	● Зеленый	● Синий
Контакты	НО, тяни-толкай		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB5AC21	-	-
Корпус (отдельно)	ZB5AZ101		
Головка (отдельно)	ZB5AC2	ZB5AC3	ZB5AC6



6 Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	● Синий	● Желтый	
Напряжение питания	24 В пер./пост. тока или 110..120 В пер. тока или 230..240 В пер. тока						
Подключение	Винтовые клеммные зажимы						
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AVB1	XB5AVB3	XB5AVB4	XB5AVB5	XB5AVB6	-
	110...120 В пер. тока	XB5AVG1	XB5AVG3	XB5AVG4	XB5AVG5	XB5AVG6	-
	230...240 В пер. тока	XB5AVM1	XB5AVM3	XB5AVM4	XB5AVM5	XB5AVM6	-
	24 В пер./пост. тока	XB5EVB1	XB5EVB3	XB5EVB4	XB5EVB5	XB5EVB6	XB5EVB8
	110...120 В пер. тока	XB5EVG1	XB5EVG3	XB5EVG4	XB5EVG5	XB5EVG6	XB5EVG8
	230...240 В пер. тока	XB5EVM1	XB5EVM3	XB5EVM4	XB5EVM5	XB5EVM6	XB5EVM8

7 Кнопки с подсветкой, с утопленным толкателем, со встроенным светодиодом

Цвет	○ Белый	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	● Синий	
Контакты	НО + НЗ					
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AW31B5	XB5AW33B5	XB5AW34B5	XB5AW35B5	XB5AW36B5
	110...120 В пер. тока	XB5AW31G5	XB5AW33G5	XB5AW34G5	XB5AW35G5	XB5AW36G5
	230...240 В пер. тока	XB5AW31M5	XB5AW33M5	XB5AW34M5	XB5AW35M5	XB5AW36M5

Переключатели, кнопки с пластиковой основой XB5 Ø 22 мм



1 Переключатели и переключатели с ключом

Положения	2 √ С фиксацией	2 √ Пруж. возврат	2 √ С фиксацией	3 √ С фиксацией	3 √ Пруж. возврат	
Контакты	НО		НО + НЗ	2 НО		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	Черная рукоятка	XB5AD21	XB5AD41	XB5AD25	XB5AD33	XB5AD53
	Длинная рукоятка	XB5AJ21	-	-	XB5AJ33	XB5AJ53
	С ключом (№ 455)	XB5AG21	XB5AG61	-	XB5AG33	-

2 Переключатели с подсветкой, встроенным LED и цветной рукояткой

Положения (с фиксацией)	2 √			3 √			
Цвет	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	● Зеленый	● Красный	● Оранжев.	
Контакты	НО + НЗ						
Подключение	Винтовые клеммные зажимы						
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB5AK123B5	XB5AK124B5	XB5AK125B5	XB5AK133B5	XB5AK134B5	XB5AK135B5
	110..120 В пер. тока	XB5AK123G5	XB5AK124G5	XB5AK125G5	XB5AK133G5	XB5AK134G5	XB5AK135G5
	230..240 В пер. тока	XB5AK123M5	XB5AK124M5	XB5AK125M5	XB5AK133M5	XB5AK134M5	XB5AK135M5

3 Двойные и тройные кнопки

Тип	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	1 утопленный 1 выступ.	2 утопленных	2 утопленных + 1 крас. выступающ. центр.	
Контакты	НО + НЗ		НО + НЗ с лампой 24 В		2 НО + НЗ	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB5AL73415	-	XB5AW73731B5	-	XB5AA731327	-
Корпус (отдельно)	ZB5AZ105		ZB5AZ105 + ZBVB1		ZB5AZ103 + ZBE102	
Головка (отдельно)	ZB5AL7341	ZB5AA7121	ZB5AW7L3741	ZB5AW7A1721	ZB5AA73132	ZB5AA71124

Пластиковые кнопочные посты Harmony XAL



Функции	1 «Пуск» или «Стоп»			1 «Пуск» и «Стоп»	
Цвет или тип	● Зеленый	● Зеленый	● Красный	● С рукояткой	● С ключом
Маркировка	«I» (белый)	«START» (белый)	«O» (белый)	«O-I» (белый)	«O-I» (белый)
Контакты	НО		НЗ		НО
Подключение	Винтовые клеммные зажимы				
Изделие в сборе	Кнопка утопленная	XALD102	XALD103	XALD112	-
	Кнопка выступающая	-	-	XALD115	-
	Переключатель	-	-	-	XALD134



Функции Кнопки аварийного останова Ø40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	● Красный					
Механизм возврата	Поворотом			Ключом		
Контакты	НЗ	2 НЗ	2 НЗ + НО	НЗ	2 НЗ + НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XALK178	XALK178F	XALK178G	XALK188	XALK188E	XALK188G



Функции	«Пуск» и «Стоп», утоплен. кнопки			«Вверх» и «Вниз», утоплен. кнопки		
Цвет/Маркировка	«I» (зеленый)	«Пуск» (зелен.)	Лампа 24 В	«Вверх» (белый)		
	«O» (красный)	«Стоп» (красн.)	«I» (зеленый)	«Вниз» (черный)	«O» (красный)	E-Стоп (красн.)
Контакты	-	-	«O» (красный)	-	«Вниз» (черный)	
Подключение	НО + НЗ			НО + НО		
Изделие в сборе	XALD213	XALD215	XALD363B	XALD222	XALD324	XALD328

Монолитные кнопки Harmony XB7 Ø 22 мм



Кнопки с утопленным толкателем, без маркировки, пружинный возврат

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Желтый	● Синий
Контакты	НО			НО + НЗ		
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB7NA11	XB7NA21	XB7NA31	XB7NA45	XB7NA85	XB7NA65



Кнопки с утопленным толкателем, с маркировкой

Цвет	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Зеленый	● Красный
Маркировка	↑	↓	«I» (белый)	«O» (белый)	«START» (белый)	«STOP» (белый)
Контакты	НО			НЗ	НО	НЗ
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	XB7NA11341	XB7NA21343	XB7NA3131	XB7NA4232	XB7NA3133	XB7NA4234



Кнопки аварийного останова Ø 40 мм, с грибовидной головкой, триггерного действия

Цвет	● Красный		
Контакты	НО + НЗ Тяни-толкая	НО + НЗ Поворотом	2 НЗ Ключом
Подключение	Винтовые клеммные зажимы		
Изделие в сборе	XB7NT845	XB7NS8445	XB7NS9444



Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет	● Зеленый	● Красный	● Желтый	● Синий	○ Прозрачн.	● Оранж.	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы						
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7EV03BP	XB7EV04BP	XB7EV05BP	XB7EV06BP	XB7EV07BP	XB7EV08BP
	120 В пер. тока	XB7EV03GP	XB7EV04GP	XB7EV05GP	XB7EV06GP	XB7EV07GP	XB7EV08GP
	230 В пер. тока	XB7EV03MP	XB7EV04MP	XB7EV05MP	XB7EV06MP	XB7EV07MP	XB7EV08MP



Кнопки с утопленным толкателем, с подсветкой, со встроенным светодиодом

Цвет	● Зеленый	● Красный	● Оранж.	● Синий	○ Прозрачн.	● Желтый	
Контакты	НО + НЗ						
Подключение	Винтовые клеммные зажимы						
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7NW33B1	XB7NW34B1	XB7NW35B1	XB7NW36B1	XB7NW37B1	XB7NW38B1
	120 В пер. тока	XB7NW33G1	XB7NW34G1	XB7NW35G1	XB7NW36G1	XB7NW37G1	XB7NW38G1
	230 В пер. тока	XB7NW33M1	XB7NW34M1	XB7NW35M1	XB7NW36M1	XB7NW37M1	XB7NW38M1



Переключатели с черной рукояткой

Положения	2 ∨	2 ∨	3 ∨	2 ∨	3 ∨	
Тип	С фиксацией			С ключом Ключ слева извлекается	С ключом Извлекается в центр. положении	
Контакты	НО	НО + НЗ	2 НО	НО	2 НО	
Подключение	Винтовые клеммные зажимы					
Изделие в сборе	24 В пер./пост. тока	XB7ND21	XB7ND25	XB7ND33	XB7NG21	XB7NG33

Другие компоненты для управления



Джойстики-контроллеры Harmony XD4

Кол-во направлений	2	4	2	4
Контакты	1 НО на направление			
Положение	С фиксацией		Пружинный возврат	
№ по каталогу	XD4PA12	XD4PA14	XD4PA22	XD4PA24



Кулачковые переключатели Harmony

Функции	Амперметр	Вольтметр	Межполюсной	Переключ. ВКЛ.- Выкл.	Пошаговые
Ток	12 Amps				
Кол-во полюсов	6	6	4	1	3
Мульти-винт. крепление	K1F003MLH	K1F027MLH	K1D002ULH	K1A001ALH	K1C003ALH
Для отверстий Ø 22 мм	K1F003MCH	K1F027MCH	K1D002UCH	K1A001ACH	K1C003ACH



Педальные переключатели Harmony XPE

Материал и цвет	Синий метал.	Черн. пластик.	Синий метал.		
Верхняя крышка	Нет		Да		
Контакты	1 НЗ + 1 НО		1 НЗ + 1 НО	2 НЗ + 2 НО	
№ по каталогу	XPEM110	XPEA110	XPEM510	XPEM511	



Беспроводные кнопки Harmony XB5R (не требуется аккумулятор)

Приемник	Непрограммируемый + 1 черный колпачок		
Напряжение питания	24 В пост. тока		
Кнопка	1 пластиковая	1 металлическ.	1 пластиковая в корпусе
№ по каталогу	XB5RFB01	XB4RFB02	XB5RMB03



Биометрические переключатели Harmony XB5S

Приемник	Моностабильный	Бистабильный
Напряжение питания	24 В пост. тока/PNP-выход	
Кабель 2 м	XB5S2B2L2	XB5S1B2L2
Коннектор M12	XB5S2B2M12	XB5S1B2M12

Пульты управления для грузоподъемной техники

Радиоуправление краном Harmony eXhoist (пульты управления)

Кнопки для направлений	6		6
Дополнительные кнопки	2		6
Светодиоды или дисплей	Светодиоды	Дисплей	Дисплей
Кнопка аварийного останова	Да	Да	Да
№ по каталогу	ZART8L	ZART8D	ZART12D

Радиоуправление краном Harmony eXhoist (базовые станции)

Стандартные выходы	12		18	
Выходы безопасности	2		2	
Входы	-		18	
Подключение	Кабел. ввод	Коннектор	Кабел. ввод	Коннектор
№ по каталогу	ZARB12W	ZARB12H	ZARB18W	ZARB18H



Подвесные пульты XACA для пластиковых устройств управления Ø 22 мм

Количество кнопок	2	3	4	6	8
Тип	Пистолет.			Стандарт.	
Цвет	Желтый			Желтый	
Кнопка 1: Подъем (1)	Да	Да	Да	Да	Да
Кнопка 2: Спуск (1)	Да	Да	Да	Да	Да
Аварийный останов (2)	-	Да	-	-	-
Кнопка 3: Влево (1)	-	-	Да	Да	Да
Кнопка 4: Вправо (1)	-	-	Да	Да	Да
Кнопка 5: Вперед (1)	-	-	-	Да	Да
Кнопка 6: Реверс (1)	-	-	-	Да	Да
Кнопка 7: О (1)	-	-	-	-	Да
Кнопка 8: I (1)	-	-	-	-	Да
№ по каталогу	XACA201	XACA2014	XACA471	XACA671	XACA871



(1) С НЗ контактом. (2) С НО контактом.

Световые колонны и маяки Harmony XVU, XVR3, XVSV

Компоненты для модульных световых колонн XVU Ø 60



1 Световые модули IP 65								
Напряжение	24 В							
Тип светодиода	Повышенная яркость							Импульсы
Цвет	Зелен.	Красн.	Оранж.	Синий	Белый	Желт.	Мультицвет.	Мультицвет.
№ по каталогу	XVUC23	XVUC24	XVUC25	XVUC26	XVUC27	XVUC28	XVUC29	XVUC29P
2 Звуковые модули IP 54								
Напряжение	24 В							
Тип	Зуммер		Звук	Импульс				
Цвет	Черный	Сереб.	Черный	Черный				
№ по каталогу	XVUC9S	XVUC9SQ	XVUC9V	XVUC9VP				
3 Корпус с верхней крышкой IP 65								
Напряжение	24 В пер./пост. тока				100...240 В пер. тока			
Цвет	Черный	Сереб.	Черный	Черный	Сереб.			
Тип	-		NPN	PNP	PNP			
№ по каталогу	XVUC21B	XVUC21BQ	XVUC21M	XVUC21MP	XVUC21MQP			
4 Монтажное основание								
Тип основания	Регулир. стойка	Стойка 100 мм	Кронштейн 400 мм	Кронштейн 800 мм	Пластина для монтажа			
Цвет	Черный	Черный	Сереб.	Черный	Черный	Черный	Сереб.	
№ по каталогу	XVUZ05 (1)	XVUZ02	XVUZ02Q	XVUZ400	XVUZ800	XVUZ01	XVUZ01Q	
	-	-	-	-	-	XVUZ03 (2)	-	
	-	-	-	-	-	XVUZ04 (3)	-	
Аксессуары								
Тип	Удлинитель корпуса		Для гибкого монтажа (горизонтальная и вертикальная регулировка)					
Цвет	Черный	Сереб.	Черный					
№ по каталогу	XVUC020	XVUC020Q	XVUZ06					

(1) Только для корпусов с постоянным током (2) 2-конт. монтаж. (3) 4-конт. монтаж.

Сигнальные маяки и звуковые сирены в сборе



Сигнальные маяки XVR3									
Цвет	Зелен.	Красн.	Оранж.	Синий	Зелен.	Красн.	Оранж.	Синий	
Зуммер	С зуммером				Без зуммера				
№ по каталогу	12..24 В пост. т.	XVR3B03S	XVR3B04S	XVR3B05S	XVR3B06S	XVR3B03	XVR3B04	XVR3B05	XVR3B06
	100...230 В пер. т.	XVR3M03S	XVR3M04S	XVR3M05S	XVR3M06S	XVR3M03	XVR3M04	XVR3M05	XVR3M06
	48 В пост. т.	-	-	-	-	XVR3E03	XVR3E04	XVR3E05	XVR3E06
Аксессуары	Наружные линзы				Монтажный кронштейн				
№ по каталогу	XVR3Z001				XVCZ23				
Звуковые сирены XVSV									
Размер	DIN 72				DIN 96				
Напряжение	12 - 24 В пост. тока				12 - 24 В пост. тока		100 - 230 В пер. тока		
Цвет корпуса	Темно-серый		Белый		Темно-серый		Белый	Темно-сер.	Белый
Подключение	NPN	PNP	NPN	NPN	PNP	NPN	NPN	NPN	
№ по каталогу	XVSV7BBN	XVSV7BBP	XVSV7BWN	XVSV9BBN	XVSV9BBP	XVSV9BWN	XVSV9MBN	XVSV9MWN	
Основа для монтажа на стену	XVSZ016								

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
 Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
 ru.ccc@schneider-electric.com
 www.schneider-electric.com
 Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
 (с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)