


Разборная урна УРП-3 СХЕМА СБОРКИ


Комплектация



1. Сборка панел

Последовательно соединить панели

Правильное



2. Установка дна и рамки для мусорного мешка.

Сверху под углом вставить дно в корзину.






Приподнять дно со стороны панели с окном (для удобства подтолкнуть край дна снизу)

В хомут установленный на дне вставить рамку.

Придерживая рамку опустить дно до конца.

Правильное положение рамки для варианта с **одним** окном

Установка уголков для крепления урны к земле/полу





3. Установка верхней рамки.

Сверху под углом вставить рамку верхнюю в корзину и установить ее под загибы панелей.

Зафиксировать рамку верхнюю с помощью хомутов. Для этого надеть хомут на рамку и совместить отверстия в хомуте и на панели. Стянуть соединение винтом и гайкой самоконтращейся.

4. Установка крышки.

Сверху вставить поддон и надеть крышку



-Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.