



A3619SP-18WH




ВЫКЛЮЧИТЬ

①




②



④



1
Синий — Желтый-Зеленый — Коричневый



③

⑤

ВКЛЮЧИТЬ

