

STAYER

PROFESSIONAL

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ

Руководство по эксплуатации

Артикулы: 55076-XX, 55077-XX, 55078-XX, 55073-XX

Назначение и область применения

Удлинитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее – устройств), расположенных на удалении от стационарной розетки электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц. Для обеспечения продолжительной, надежной работы прибора обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Инструкция по безопасности

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Не удаляйте наклейки с корпуса прибора. Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки. Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения). Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения. В случае наличия дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить его от сети и воспользоваться средствами пожаротушения. Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подключать к удлинителю нагрузки, превышающие допустимую максимальную нагрузку.
- Подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки.

⚠ ВНИМАНИЕ

При эксплуатации удлинителя с кабелем ПВС, при отрицательных значениях температуры, избегайте изгибающих и ударных нагрузок на кабель.

При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратите использование.

Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотайте гибкий кабель.

Порядок работы

В случае использования удлинителя со смотанным кабелем максимальная допустимая нагрузка снижается более чем в два раза.

Подключите удлинитель к электрической сети при помощи вилки. Перед подключением удлинителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлинителя. Устройства следует сначала выключить и только потом отключать от удлинителя.

Удлинитель удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля. При эксплуатации необходимо устанавливать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов. При эксплуатации удлинителя с кабелем ПВС при минусовых температурах размотку и смотку кабеля на катушку производите в помещениях с положительной температурой воздуха. При эксплуатации удлинителя с размотанным кабелем необходимо располагать кабель вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение. По окончании работы, сматывайте кабель на катушку, избегая перегибов кабеля.

Технические характеристики											
Модель	КГ 325		КГ 315		ПВС 315			ПВС 307			
Артикул	55076-30	55076-50	55077-30	55077-50	55078-20	55078-30	55078-50	55073-20	55083-30	55083-40	55083-50
Длина шнура, м	30	50	30	50	20	30	40	20	30	40	50
Кол-во гнезд, шт.	4										
Тип кабеля, сечение	КГ, 3x2.5мм ²		КГ, 3x1.5мм ²		ПВС, 3x1.5мм ²			ПВС, 3x0.75мм ²			
Макс. нагрузка, кВт	4		3.7		3.5			2.5			
Уровень пылевлагозащитности	IP 44					IP 20					
Класс защиты	1 класс										
Номинальное напряжение, В	220–250		220–250		220			220			
Частота, Гц	50										

Комплектация	
Удлинитель	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Правила и условия безопасного и эффективного использования

Эксплуатация удлинителей осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации. При нормальном функционировании по истечении срока службы, изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Рекомендуется при эксплуатации удлинителей на открытом воздухе проводить очистку розеточного блока и гибкого кабеля от загрязнений. При этом удлинители должны находиться в обесточенном состоянии.

Техническое обслуживание

Необходимо следить за тем, чтобы в гнезда не попадали посторонние предметы, грязь, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлинитель, подключенным к электрической сети без присмотра. Замену шнура и ремонт поврежденных элементов корпуса следует производить в сертифицированной мастерской.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует подача напряжения на приборы, подключенные к удлинителю	1. Отсутствует напряжение в сети, к которой подключен удлинитель	Подключите удлинитель к работающей электросети
	2. Обрыв кабеля или контакта с вилкой	Обратитесь в сертифицированную мастерскую
	3. Неисправность подключенных к удлинителю изделий	Проверьте работоспособность приборов, подключив их к сети, минуя удлинитель

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или не уполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Температура эксплуатации: ПВС кабель КГ кабель	от +1 до +35°C от -40 до +50°C
Относительная влажность	<95% при температуре+25°C
Допустимая температура при хранении	от -20 до +40°C

Особые требования по утилизации удлинителей отсутствуют.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию:

KRAFTOOL I/E GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Böblingen, Deutschland

