

Модель : CH1180

Состав: Внутренняя часть (1),
 Внешняя подвижная часть (1),
 Болты и крепления в потолок (4),
 Перекладины (4)

Максимальный вес: 25кг

Полуавтоматическая
сушилка для белья


ИНСТРУКЦИЯ

QR code(installation video)

*Внимание: Перед использованием удалите ленту золотого цвета с подъемного механизма.




- 1.** Просверлить 4 отверстия в потолке глубиной 35мм.
 Используйте дрель и сверло диаметром 6мм.
 Расстояние между внутренней частью и подвижной частью должно быть 150-175мм.




- 2.** Пластиковый анкер установить в отверстие в потолке.
 С помощью болтов зафиксировать каркас сушилки на потолке.

Как собрать перекладины


- (1) Сохраняйте последовательность соединения планок.




- (2) Для соединения планок между собой вкрутите одну планку в другую.




- 3.** Собрать перекладины для сушики.



- 4.** Зафиксируйте перекладины сушилки.
 Установите их в верхние пазы. Нажмите до щелчка на перекладину и передвигните ее в нижний паз.




- 5.** Освободите фиксатор подъемного механизма



- 6.** Зафиксируйте перекладины по обе стороны сушилки передвинув в нижний паз.



- 7.** Установите шнур вертикально на подъемный механизм. Длинный шнур соедините горизонтально с внутренней частью сушилки.



- 8.** Установите шнур с натяжением и зафиксируйте его (2).
 Проденьте шнур в отверстие и зафиксируйте его (4).

