



Models/ Modèles/Modelos
T13391 & T13691
 Series/Séries/Series



Prior to 2016 / Avant 2016 / Antes de 2016

As of 2016 / À partir de 2016 / A partir de 2016

<p>See page 6 for adjusting the rotational limit stop. Voir page 6 pour réglage de la butée anti-échaudage. Ver página 6 para el ajuste del tope que limita la rotación.</p>	<p>See page 7 for adjusting the rotational limit stop. Voir page 7 pour réglage de la butée anti-échaudage. Ver página 7 para el ajuste del tope que limita la rotación.</p>
<p>Longer lower housing Logement inférieur plus long Bastidor más largo ubicado más abajo</p> <p>Grey Gris Gris</p> <p>Off-white Blanc cassé Blancuzco</p> <p>Order RP46074 to replace cartridge. Commandez le kit RP46074 pour remplacer la cartouche. Ordene el Repuesto RP46074 para cambiar el cartucho.</p>	<p>Longer lower housing Logement inférieur plus long Bastidor más largo ubicado más abajo</p> <p>Grey Gris Gris</p> <p>Off-white Blanc cassé Blancuzco</p> <p>Order RP46074 to replace cartridge. Commandez le kit RP46074 pour remplacer la cartouche. Ordene el Repuesto RP46074 para cambiar el cartucho.</p>



RP5649
 Push-button Diverter Assembly
 (Not included)
 Ensemble déflecteur à bouton-poussoir
 (Non inclus)
 Conjunto desviador con botón pulsador
 (No incluido)