

Ручной гидравлический трубогиб



*** Важно:** ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СБОРКОЙ И РАБОТОЙ
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ.


Инструкция по эксплуатации

Содержание

1. **УКАЗАНИЯ К ПРИМИНЕНИЮ** _____ 3 стр.
2. **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ** _____ 5 стр.
3. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** _____ 5 стр.

ВНИМАНИЕ !!!

Перед началом работы убедитесь, что **вентиль**, находящийся со стороны места крепления рамы, **открыт**. Это необходимо для нормальной работы трубогиба. Во избежание утечки масла во время транспортировки вентиль должен быть закрыт.




УКАЗАНИЯ К ПРИМИНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ !!!


Перед началом работы убедитесь, что вентиль (9), находящийся со стороны места крепления рамы, открыт. Это необходимо для нормальной работы трубогиба. Во избежание утечки масла во время транспортировки вентиль (9) должен быть закрыт.

* Для газовых труб






ВНИМАНИЕ

Ролики должны устанавливаться симметрично относительно формы в отверстия, соответствующие диаметру изгибаемой трубы.



Е




1. Пресс
5. Вентиль

2. Форма
6. Рычаг

3. Ролики
7. Ручка

4. Рама
8. Пробка заливки масла
(не во всех моделях)

Н



Масло заливается в положении, когда шток полностью утоплен в пресс.

2. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
<i>Шток не выдвигается</i>	Не закрыт вентиль (5)	Закройте вентиль (5)
	Недостаточно масла	Добавьте масло (H)
	Не выставлен уровень	Установите согласно рис D
Шток не задвигается	Закрыт вентиль (5)	<i>Откройте вентиль (5)</i>
	Нарушение центрирования	<i>Обратитесь к поставщику</i>
Утечка масла из под пробки (8)	Переполнена масляная емкость	Слейте избыток масла
	Не выставлен уровень	Установите согласно рис D

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия составляет 12 месяцев после передачи нового инструмента конечному пользователю. Время передачи определяется соответствующими оригинальными документами, подтверждающими покупку, которые должны содержать данные о дате покупки и название продукта. Все

неисправности, появившиеся в течении гарантийного срока, если причиной тому послужили дефекты материала или производственные дефекты- устраняется бесплатно. После устранения недостатков гарантийный срок инструментов не продляется и не выставляется вновь.

Неестественный износ, неправильное обращение с инструментом, игнорирование правил эксплуатации, не подходящие производственные средства, чрезмерная нагрузка на инструмент, использование не по назначению, собственное или чужое вмешательство или иные причины, за которые компания GERAT не может нести ответственность, не являются случаем для гарантийного обслуживания.

Услуги по гарантийному обслуживанию могут осуществляться только авторизованной мастерской GERAT.

Замененная продукция и детали переходят в собственность GERAT. Расходы по отправке и получению инструмента несет пользователь. Законные права пользователя в особенности его право предъявлять претензии продавцу по недостаткам изделий остаются в силе. Издержки за доставку прибора в мастерскую и обратно несет потребитель.