




Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-450Е»





Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-450Е»

| Поз. | Наименование | Артикул |
|------|--|---------|
| 1 | Винт | У01597 |
| 2 | Палец | У07633 |
| 3 | Палец | У07633 |
| 4 | Пилкодержатель | У00282 |
| 5 | Сальник войлочный | У07636 |
| 6 | Втулка направляющая нижняя | У07630 |
| 7 | Шток | У07419 |
| 8 | Втулка направляющая верхняя | У07643 |
| 9 | Втулка-подшипник скольжения | У07420 |
| 10 | Шестерня (Z=48; Ø41*6; на вал; мет) в сборе | У07639 |
| 11 | Гнездо подшипника | У07631 |
| 12 | Винт | У07644 |
| 13 | Корпус в сборе (правая часть) | У07629 |
| 14 | Выключатель FA2-6/1B (стопор, клавиша малая) | У04569 |
| 15 | Конденсатор фильтра радиопомех TNS-2 0,33 мкФ*250В (26*17*8мм) | У01242 |
| 16 | Кабель | У07646 |
| 17 | Бандаж | У07647 |
| 18 | Винт | У07648 |
| 19 | Крепление кабеля | У07649 |
| 20 | Подшипник 626z | У00097 |
| 21 | Статор | У07637 |
| 22 | Якорь L=130 мм, 5z, Фпак.-32 мм | У07642 |
| 23 | Подшипник 608z | У00021 |
| 24 | Катушка индуктивности | У07652 |
| 25 | Щёткодержатель в сборе | У07640 |
| 26 | Щётка 5*8*10 пружина, пятак Ø5,5 (№10) | У01563 |
| 27 | Крышка щёткодержателя | У07632 |
| 28 | Винт | У07653 |
| 29 | Гайка квадратная | У07654 |
| 30 | Рамка основание | У07634 |
| 31 | Ролик направляющий | У06190 |
| 32 | Палец | У07656 |
| 33 | Кольцо стопорное | У07657 |
| 34 | Винт | У07658 |
| 35 | Щиток пластмассовый | У07641 |
| 36 | Упор параллельный | У07638 |
| 37 | Корпус в сборе (левая часть) | У07629 |
| 38 | Наклейка | У07659 |
| 39 | Регулятор оборотов | У07031 |