




Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-700Е»





Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-700Е»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Пружина возвратная	ЛЭМ700Е(DJ).01	31	Выключатель FA2-8/2B7 (8A)	У07029
2	Втулка пружины	ЛЭМ700Е(DJ).02	32	Конденсатор радио помех	ЛЭМ700Е(DJ).32
3	Плата штока направляющая	ЛЭМ700Е(DJ).03	34	Винт 3*10	ЛЭМ700Е(DJ).34
4	Шток в сборе	ЛЭМ700Е(DJ).04	35	Шарик стальной	ЛЭМ700Е(DJ).35
5	Втулка направляющая верхняя	У02476	36	Регулятор оборотов КН-4753	У07031
6	Ролик стальной	ЛЭМ700Е(DJ).06	37	Пружина	ЛЭМ700Е(DJ).37
7	Кольцо стопорное	ЛЭМ700Е(DJ).07	38	Ручка регулировки маятника	ЛЭМ700Е(DJ).38
8	Шайба 6	ЛЭМ700Е(DJ).08	39	Кальцо запорное	ЛЭМ700Е(DJ).39
9	Игольчатый подшипник	У01817	40	Ось регулятора маятника	ЛЭМ700Е(DJ).40
10-12-13+15	Ролик поддерживающий в сборе	У07030	44	Корпус левая часть	ЛЭМ700Е(DJ).44
11	Шестерня	У06168	45	Кнопка лазера	ЛЭМ700Е(DJ).45
12	Малая шестерня	ЛЭМ700Е(DJ).12	46	Свето диод	ЛЭМ700Е(DJ).46
14	Блок балансировки	ЛЭМ700Е(DJ).14	47	Штифт установочный рамы направляющего колеса	ЛЭМ700Е(DJ).47
16	Планка регулировки наклона пилка	ЛЭМ700Е(DJ).16	48	Полотно (Пилка)	ЛЭМ700Е(DJ).48
17	Пружина щитка пластмассового	ЛЭМ700Е(DJ).17	49		
18	Винт	ЛЭМ700Е(DJ).18	50	Корпус правая часть	ЛЭМ700Е(DJ).50
19	Шпонка	ЛЭМ700Е(DJ).19	51	Щиток пластмассовый	ЛЭМ700Е(DJ).51
20	Гнездо подшипника	У06171	52	Винт	ЛЭМ700Е(DJ).52
21	Подшипник 608z	У00021	53	наклейка	ЛЭМ700Е(DJ).53
22	Якорь	У04721	54	Упор параллельный	ЛЭМ700Е(DJ).54
23	Подшипник 607z	У01201	55/57	Планка фиксирующая	ЛЭМ700Е(DJ).55
24	Плата лазера	ЛЭМ700Е(DJ).24	56	Рамка-основание	ЛЭМ700Е(DJ).56
25	Статор	У07713	58	Винт	ЛЭМ700Е(DJ).58
26	Лазер	ЛЭМ700Е(DJ).26	59	Патрубок пылеотвода	ЛЭМ700Е(DJ).59
27	Винт 4*14	ЛЭМ700Е(DJ).27	60	Ключ шестигранный	ЛЭМ700Е(DJ).60
28	Прижим кабеля	ЛЭМ700Е(DJ).28	61	Крышка щёткодержателя	ЛЭМ700Е(DJ).61
29	Бандаж кабел резиновый	ЛЭМ700Е(DJ).29	62	Щётка 5*8*10 пружина, пятак Ø8 (№26)	У00039
30	Кабель	ЛЭМ700Е(DJ).30	63	Щёткодержатель	ЛЭМ700Е(DJ).63