




# Блок автоматического управления «Калибр БАУ-1М(Н-П)»





## Блок автоматического управления «Калибр БАУ-1М(Н-П)»

Поз.	Наименование	Артикул
1	Крышка нижняя	БАУ1М(Mr).01
2	Винт	БАУ1М(Mr).02
3	Гайка	БАУ1М(Mr).03
4	Седло	БАУ1М(Mr).04
5	Ось	БАУ1М(Mr).05
6	Крышка компрессионная	БАУ1М(Mr).06
7	Кольцо	БАУ1М(Mr).07
8	Прокладка	БАУ1М(Mr).08
9	Пружина	БАУ1М(Mr).09
10	Крышка диафрагмы	БАУ1М(Mr).10
11	Диафрагма	БАУ1М(Mr).11
12	Винт	БАУ1М(Mr).12
13	Микровыключатель	БАУ1М(Mr).13
14	Винт	БАУ1М(Mr).14
15	Корпус	БАУ1М(Mr).15
16	Пружина	БАУ1М(Mr).16
17	Клапан обратный	БАУ1М(Mr).17
18	Кольцо резиновое	БАУ1М(Mr).18
19	Кольцо резиновое	БАУ1М(Mr).19
20	Штуцер выходной	БАУ1М(Mr).20
21	Винт	БАУ1М(Mr).21
22	Магнит	БАУ1М(Mr).22
23	Винт	БАУ1М(Mr).23
24	Плата управления ВРС-11А	БАУ1М(Mr).24
25	Крышка верхняя	БАУ1М(Mr).25
26	Наклейка	БАУ1М(Mr).26
27	Кнопка	БАУ1М(Mr).27
28	Винт	БАУ1М(Mr).28
29	Прокладка крышки	БАУ1М(Mr).29
30	Манометр	БАУ1М(Mr).30
31	Винт	БАУ1М(Mr).31
32	Сальник кабельный	БАУ1М(Mr).32
33	Корзина кабельная	БАУ1М(Mr).33
34	Гайка зажимная	БАУ1М(Mr).34
35	Заглушка	БАУ1М(Mr).35