




Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-1800/14У»





Электрическая пила цепная «Калибр ЭПЦ-1800/14У»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Кабель питания короткий 2×1,0мм ² с вилкой	ЭПЦ1800/14У(SF).01	44	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14У(SF).44
2	Бандаж кабеля резиновый	ЭПЦ1800/14У(SF).02	45	Подшипник 6000RS	У00070
3	Пружина блокиратора клавиши	ЭПЦ1800/14У(SF).03	46	Шпindelъ	У05320
4	Кнопка блокиратора	ЭПЦ1800/14У(SF).04	47	Пружина торсионная	У05317
5	Винт М4×10	ЭПЦ1800/14У(SF).05	48	Шайба защитная	ЭПЦ1800/14У(SF).48
6	Прижим кабеля	ЭПЦ1800/14У(SF).06	49	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) большая ведомая (с 2019г)	У05301
7	Клавиша выключателя	ЭПЦ1800/14У(SF).07	45...51	Шестерня (Z=40, Ø10*75 мм, на вал, металл.прям.зуб.) бол. вед. в сб. (с 2019г)	У07136
8	Толкатель выключателя	ЭПЦ1800/14У(SF).08	49-1	Ступица шестерни	ЭПЦ1800/14У(SF).49-1
9	Пружина толкателя	ЭПЦ1800/14У(SF).09	50	Подшипник 608	ЭПЦ1800/14У(SF).50
10	Конденсатор фильтра радиопомех 0,33мкФ	ЭПЦ1800/14У(SF).10	51	Гайка М8	ЭПЦ1800/14У(SF).51
11	Крышка промежуточная	ЭПЦ1800/14У(SF).11	52	Трубка масляная	ЭПЦ1800/14У(SF).52
12	Микровыключатель двойной	У05380	53	Кольцо уплотнительное	ЭПЦ1800/14У(SF).53
13	Щётка №203 6×13,3×18 пружина, пятак 8*16мм, уши 5мм	У05321	54	Штуцер масляного бака	ЭПЦ1800/14У(SF).54
14	Вставка щёткодержателя	У05326	55	Фильтр губчатый	ЭПЦ1800/14У(SF).55
15	Фланец двигателя задний	У05307	56	Соединитель	ЭПЦ1800/14У(SF).56
16	Гайка М4	ЭПЦ1800/14У(SF).16	57	Корпус в сборе (левая часть)	У05329
17	Шайба 4	ЭПЦ1800/14У(SF).17	58	Винт М5×20	ЭПЦ1800/14У(SF).58
18	Статор 1800Вт	У05330	59	Шайба	ЭПЦ1800/14У(SF).59
19	Кольцо воздухонаправляющее	ЭПЦ1800/14У(SF).19	60	Щиток тормоза	У05319
20	Шайба	ЭПЦ1800/14У(SF).20	61	Крышка двигателя задняя	ЭПЦ1800/14У(SF).61
21	Шайба	ЭПЦ1800/14У(SF).21	62	Винт ST4×16	ЭПЦ1800/14У(SF).62
22	Винт М5×70	ЭПЦ1800/14У(SF).22	63	Винт ST5×150	ЭПЦ1800/14У(SF).63
23	Подшипник 608z	У00021	64	Пружина рычага тормозного	ЭПЦ1800/14У(SF).64
24	Якорь 1800Вт	У05331	65	Винт М3×8	ЭПЦ1800/14У(SF).65
25	Подшипник 6000RS	У00070	66	Микровыключатель	У01304
26	Винт М3×10	ЭПЦ1800/14У(SF).26	67	Крышка пылезащитная	ЭПЦ1800/14У(SF).67
27	Насос масляный в сборе	ЭПЦ1800/14У(SF).27	68	Винт ST4×14	ЭПЦ1800/14У(SF).68
28	Штуцер масляный выходной	ЭПЦ1800/14У(SF).28	69	Уголок прижимный	ЭПЦ1800/14У(SF).69
29	Винт М4×14	ЭПЦ1800/14У(SF).29	70	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14У(SF).70
30	Винт М4×16	ЭПЦ1800/14У(SF).30	71	Коромысло тормоза	ЭПЦ1800/14У(SF).71
31	Винт М4×12	ЭПЦ1800/14У(SF).31	72	Толкатель тормоза	ЭПЦ1800/14У(SF).72
32	Кольцо резиновое	ЭПЦ1800/14У(SF).32	73	Пружина толкателя	ЭПЦ1800/14У(SF).73
33	Корпус в сборе (правая часть)	У05329	74	Шайба 5	ЭПЦ1800/14У(SF).74
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, металл.) малая косой зуб (до 2019г)	У05323	75	Трубка маслонасоса	ЭПЦ1800/14У(SF).75
34	Шестерня (Z=9, Ø8*24 мм, на вал, металл.) малая прямой зуб (с 2019г)	У07135	76	Крышка масляного бака	ЭПЦ1800/14У(SF).76
35	Гайка М8	ЭПЦ1800/14У(SF).35	77	Бак масляный	ЭПЦ1800/14У(SF).77
36	Винт М3×8	ЭПЦ1800/14У(SF).36	78	Натяжной винт	У07621
37	Пружина звёздочки	У05328	79	Натяжная гайка	
38	Звёздочка Z=6	У05318	80	Цепь 52z	ЭПЦ1800/14У(SF).80
39	Шайба стопорная Е09	ЭПЦ1800/14У(SF).39	81	Шина 14"	У05525
40	Винт М4×16	ЭПЦ1800/14У(SF).40	82	Крышка шины	У07622
41	Сальник маслонасоса	ЭПЦ1800/14У(SF).41	83	Кольцо стопорное 20 (нар.)	
42	Упор зубчатый	ЭПЦ1800/14У(SF).42	84	Винт М8	ЭПЦ1800/14У(SF).84
43	Винт М4×14	ЭПЦ1800/14У(SF).43	85	Гаечный ключ	ЭПЦ1800/14У(SF).85