




Эл. пила цепная «Калибр ЭПЦ-2400/16ПД»





Эл. пила цепная «Калибр ЭПЦ-2400/16ПД»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Кабель питания с вилкой	ЭПЦ2400/16ПД(SF).01	57	Якорь	ЭПЦ2400/16ПД(SF).57
2	Прижим кабеля	ЭПЦ2400/16ПД(SF).02	58	Гайка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).58
3	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).03	59	Подшипник	ЭПЦ2400/16ПД(SF).59
4	Бандаж кабеля резиновый	ЭПЦ2400/16ПД(SF).04	60	Шестерня большая ведомая	ЭПЦ2400/16ПД(SF).60
5	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).05	61	Гнездо подшипника	ЭПЦ2400/16ПД(SF).61
6	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).06	62	Пружина торсионная	У05317
7	Рукоятка правая часть	ЭПЦ2400/16ПД(SF).07	63	Шпindelъ	ЭПЦ2400/16ПД(SF).63
8	Плата электронная	ЭПЦ2400/16ПД(SF).08	64	Подшипник	ЭПЦ2400/16ПД(SF).64
9	Клавиша выключателя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).09	65	Толкатель тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).65
10	Пружина блокиратора	ЭПЦ2400/16ПД(SF).10	66	Пружина тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).66
11	Конденсатор фильтра радиопомех	ЭПЦ2400/16ПД(SF).11	67	Шайба	ЭПЦ2400/16ПД(SF).67
12	Выключатель	ЭПЦ2400/16ПД(SF).12	68	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).68
13	Блокиратор клавиши	ЭПЦ2400/16ПД(SF).13	69	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).69
14	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).14	70	Пластина тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).70
15	Окошко индикаторов	ЭПЦ2400/16ПД(SF).15	71	Палец пластины тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).71
16	Седло окошка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).16	72	Ступица шестерни	ЭПЦ2400/16ПД(SF).72
17	Шина	ЭПЦ2400/16ПД(SF).17	73	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).73
18	Цепь	ЭПЦ2400/16ПД(SF).18	74	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).74
19	Чехол шины	ЭПЦ2400/16ПД(SF).19	75	Кронштейн тормоза цепи	ЭПЦ2400/16ПД(SF).75
20	Рукоятка левая часть	ЭПЦ2400/16ПД(SF).20	76	Пластина пружинная	ЭПЦ2400/16ПД(SF).76
21	Тяга выключателя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).21	77	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).77
22	Крышка щёткодержателя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).22	78	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).78
23	Щёткодержатель	ЭПЦ2400/16ПД(SF).23	79	Крышка шестерни	ЭПЦ2400/16ПД(SF).79
24	Щётка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).24	80	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).80
25	Корпус двигателя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).25	81	Шестерня малая ведущая	ЭПЦ2400/16ПД(SF).81
26	Кронштейн рукоятки	ЭПЦ2400/16ПД(SF).26	82	Подшипник	ЭПЦ2400/16ПД(SF).82
27	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).27	83	Провод с клеммой	ЭПЦ2400/16ПД(SF).83
28	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).28	84	Провод с клеммой	ЭПЦ2400/16ПД(SF).84
29	Крышка редуктора	ЭПЦ2400/16ПД(SF).29	85	Провод с клеммой	ЭПЦ2400/16ПД(SF).85
30	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).30	86	Пружина тяги	ЭПЦ2400/16ПД(SF).86
31	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).31	87	Провод с клеммой	ЭПЦ2400/16ПД(SF).87
32	Плата опорная	ЭПЦ2400/16ПД(SF).32	88	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).88
33	Пружина	ЭПЦ2400/16ПД(SF).33	89	Рукоятка передняя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).89
34	Звёздочка z=6	У05318	90	Корпус редуктора	ЭПЦ2400/16ПД(SF).90
35	Шайба стопорная Е	ЭПЦ2400/16ПД(SF).35	91	Кольцо резиновое	ЭПЦ2400/16ПД(SF).91
36	Крышка шины	ЭПЦ2400/16ПД(SF).36	92	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).92
37	Рукоятка натяжителя	ЭПЦ2400/16ПД(SF).37	93	Форсунка масляная	ЭПЦ2400/16ПД(SF).93
38	Кольцо стопорное (нар.)	ЭПЦ2400/16ПД(SF).38	94	Микровыключатель	ЭПЦ2400/16ПД(SF).94
39	Рукоятка фиксирующая	ЭПЦ2400/16ПД(SF).39	95	Патрубок масл насоса входной	ЭПЦ2400/16ПД(SF).95
	Вставка		96	Головка бачка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).96
40	Кольцо стопорное (нар.)	ЭПЦ2400/16ПД(SF).40	97	Кольцо резиновое	ЭПЦ2400/16ПД(SF).97
41	Шайба	ЭПЦ2400/16ПД(SF).41	98	Губка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).98
42	Диск возвратный тормоза цепи	ЭПЦ2400/16ПД(SF).42	99	Разъём масляного бака	ЭПЦ2400/16ПД(SF).99
43	Пластина прижимная	ЭПЦ2400/16ПД(SF).43	100	Шестерня червячная	У05325
44	Переходник-коннектор	ЭПЦ2400/16ПД(SF).44	101	Вал-шестерня	
45	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).45	102	Поршень масляного насоса	
46	Сальник	ЭПЦ2400/16ПД(SF).46	103	Масляный насос	
47	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).47	104	Винт	
48	Подушка резиновая	ЭПЦ2400/16ПД(SF).48	105	Патрубок масл насоса выходной	ЭПЦ2400/16ПД(SF).105
49	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).49	106	Щиток тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).106
50	Упор зубчатый	ЭПЦ2400/16ПД(SF).50			
51	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).51	107	Палец щитка тормоза	ЭПЦ2400/16ПД(SF).107
52	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).52	108	Бачок масляный	ЭПЦ2400/16ПД(SF).108
53	Статор	ЭПЦ2400/16ПД(SF).53	109	Клапан масляный	ЭПЦ2400/16ПД(SF).109
54	Винт	ЭПЦ2400/16ПД(SF).54	110	Крычок	ЭПЦ2400/16ПД(SF).110
55	Кольцо воздухонаправляющее	ЭПЦ2400/16ПД(SF).55	111	Кольцо уплотнительное	ЭПЦ2400/16ПД(SF).111
56	Подшипник 608RS	У00021	112	Крышка бачка	ЭПЦ2400/16ПД(SF).112