



Dornbracht

Foot Bath

Estimular a circulação, relaxar e aquecer? Ou deixar-se massajar, refrescar e vitalizar? O FOOT BATH dispõe de vários cenários e funções de bem-estar que regulam o fluxo da água, a temperatura e a intensidade dos jactos massajadores previamente programados e regulados em sintonia uns com os outros.

Cenários

① Relax

O cenário RELAX estimula a circulação, relaxa e aquece. Mergulham-se os pés, primeiro em pouca água tépida e depois a temperatura e o nível da água vão subindo lentamente – até se deixar o banho de pés após 10 agradáveis minutos, enxugar as pernas e, no melhor dos casos, se passarem mais 10 minutos relaxadamente deitado.

② Vitalize




O cenário VITALIZE relaxa, refresca, vitaliza. Mergulham-se os pés em pouca água quente, depois os quatro jactos vão massajando as zonas de reflexos aumentando a intensidade da pressão e com temperaturas alternantes. Pouco a pouco, sente-se invadir todo o corpo uma sensação vitalizante que também se mantém durante muito tempo depois do banho de pés. O cenário dura 6 minutos.

Funções de bem-estar

Enchimento automático

As funções de bem-estar possibilitam encher a bacia automaticamente até a uma altura previamente regulada, até à altura do tornozelo ou da barriga das pernas. A temperatura previamente regulada é de 38 °C.

Lógica de operação



Funções

- Ativação como se queira: premindo ou girando.
- Indicação de espera: se tiver sido seleccionada uma função, mas ainda não estiver pronta, o respetivo símbolo começa a piscar. A luz a piscar apaga-se quando a função estiver pronta a funcionar.
- Desativação de cada uma das funções ativadas, premindo o respetivo botão.