



Parasol Maintenance and Care

Your parasol canopy of is made from 100% solution dyed acrylic, which will not promote mildew. However, mildew may grow on dirt embedded in the fabric.

Cleaning

We recommend two people undertake this task, especially with our larger parasols.

1. Lower the canopy and remove the parasol from the table and base.
2. Open the parasol and place it carefully on its side on grass or other soft surface to prevent damage to the rib pockets.
3. Thoroughly hose down the canopy with clean water and then gently scrub each panel with warm soapy water, rinse with clean water and allow to air dry.
4. To remove mildew stains, prepare a mild solution of 8fl oz/227ml of bleach* plus 3fl oz/60ml of natural soap per gallon/4.5 litres of water. Sponge it on the affected area and allow to soak in.
5. Gently scrub or sponge the affected area with the solution, thoroughly rinse with clean water and allow to air dry.

Note

Use pulley to fully lower parasol canopy, do not allow canopy to drop as this may cause damage.

*Follow the manufacturer's safety precautions when using bleach.

Wood Protection

As necessary, the parasol pole, ribs, finial etc. may be lightly sanded to remove any peeling that occurs and then re-coated with an exterior varnish in accordance with the manufacturer's instructions.

Warranty

The fabric carries a five year warranty from the manufacturer against fading. All items carry a warranty for one year against defective materials or manufacture. This warranty does not cover damage due to natural forces such as wind, abuse, improper storage, alteration or normal wear. Parasols must not be used through a table or free standing without a base that is designed for the purpose and secured appropriately (follow the manufacturer's instructions).

Maintenance et entretien du parasol

La toile de votre parasol est en acrylique, teinte à 100% en solution, évitant la moisissure. De la moisissure peut toutefois apparaître sur la saleté qui s'incruste dans le tissu.

Nettoyage

Nous recommandons de nettoyer les parasols à deux, particulièrement pour les plus grands modèles.

1. Fermer la toile et retirer le parasol de la table et du socle.
2. Ouvrir le parasol et le déposer délicatement sur le côté, sur l'herbe ou une autre surface douce pour ne pas endommager les embouts de baleines.
3. Nettoyer la toile à fond avec un jet d'eau propre et brosser délicatement chaque quartier avec de l'eau tiède savonneuse. Rincer à l'eau propre et laisser sécher.
4. Pour ôter les tâches de moisissure, préparer une solution douce de 227 ml d'eau de javel* et 60 ml de savon naturel liquide pour 4,5 litres d'eau. Nettoyer la tâche à l'éponge et laisser agir.
5. Brosser délicatement ou frotter la tâche avec une éponge imbibée de solution. Rincer abondamment à l'eau propre et laisser sécher.

Nota

Utiliser la poulie pour replier la toile du parasol ; relâcher le cordon progressivement pour ne pas endommager la toile.

*Suivre les précautions d'emploi indiquées par le fabricant.

Protection du bois

Le cas échéant, on pourra légèrement poncer la tige, les baleines, l'épi etc. du parasol pour éliminer toute écharde éventuelle, puis appliquer un vernis d'extérieur conformément aux consignes du fabricant.

Garantie

La toile est garantie cinq ans contre le délavage par son fabricant. Tous les articles sont garantis pendant un an contre tout vice de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dégâts dus aux forces naturelles telles que le vent, le mauvais usage, le mauvais entreposage, les modifications ou l'usure normale. Les parasols ne doivent pas être disposés dans une table ni utilisés sans socle conçu à cet effet et correctement fixé (suivre les consignes du fabricant).

Die Pflege Ihres Sonnenschirms

Die Überdachung Ihres Sonnenschirms besteht zu 100% aus spinngefärbten Acrylfasern, die keinen Nährboden für einen Schimmelbefall bilden. AufSchmutz, der sich im Gewebe festsetzt, kann dagegen Schimmel entstehen.

Reinigung:

Wir empfehlen, dass diese Aufgabe besonders im Fall unserer größeren Sonnenschirme von zwei Personen ausgeführt wird.

1. Überdachung absenken und Schirm von Tisch und Sockel abnehmen.
2. Überdachung öffnen und vorsichtig seitlich auf Gras oder weichen Untergrund legen, um eine Beschädigung der Rippentaschen zu vermeiden.
3. Schirm mittels Gartenschlauch mit klarem Wasser gründlich abspritzen, dann jeden Teil der Überdachung vorsichtig mit warmer Seifenlösung abreiben, mit klarem Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen.
4. Um Schimmelflecken zu entfernen, bereiten Sie eine milde Seifenlösung aus 227 ml Chlorbleiche* und 60 ml Kernseife auf 4,5 l Wasser. Mit einem Schwamm auf den betroffenen Bereich auftragen und einwirken lassen.
5. Betroffene Stellen mittels Schwamm oder Bürste vorsichtig mit der Lösung abreiben, gründlich mit klarem Wasser spülen und an der Luft trocknen lassen.

Hinweis

Mit dem Zug kann der Schirm vollständig gesenkt werden. Achten Sie aber darauf, ihn kontrolliert zu senken, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

*Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise des Bleicheherstellers.

Holzschutz

Bei Bedarf können Schirmstange, Rippen, Blätterknopf etc. mit Sandpapier leicht abgerieben werden, um eventuell abblätternen Lack zu entfernen. Danach werden sie erneut mit einem Lack für Außenbereiche gemäß den Anweisungen des Herstellers gestrichen.

Garantie

Für das Gewebe gilt eine fünfjährige Garantie des Herstellers in Bezug auf Verblässen. Für alle Elemente gilt eine einjährige Garantie in Bezug auf Fehler bei Material oder Verarbeitung. Diese Garantie gilt nicht für Schäden aufgrund von Naturgewalten wie Wind, aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Lagerung, vorgenommenen Änderungen oder normalem Verschleiß. Sonnenschirme dürfen ohne einen für den jeweiligen Einsatzzweck konstruierten Sockel und angemessene Sicherung (gemäß den Anweisungen des Herstellers) weder in Tischen noch freistehend verwendet werden.

Onderhoud en reiniging van parasol

Het zonnescherm van uw parasol is gemaakt van 100% in verplossing geleverde acrylstoffen die schimmelwerend zijn. De schimmel kan zich echter wel vormen op vuil dat diep in de stof zit.

Schoonmaken

Wij adviseren dat deze taak door twee personen wordt uitgevoerd, vooral bij onze grote parasols.

1. Laat het zonnescherm zakken en haal de parasol uit tafel en voetstuk.
2. Open de parasol en zet hem voorzichtig op de zijkant op het gras of een andere zachte ondergrond om schade aan de baleinzakken te voorkomen.
3. Het zonnescherm grondig met schoon water schoonmaken en vervolgens elk paneel zachtjes schrobben met een warm zeepsopje en daarna met schoon water spoelen en aan de lucht laten drogen.
4. Maak een zachte oplossing van 227ml bleekmiddel* plus 60ml zachte natuurlijke zeep per 4,5 liter water om schimmelvlekken te verwijderen. Het aangetaste stuk afsponsen en de oplossing in laten trekken.
5. Het aangetaste stuk met de oplossing zachtjes afschrobben of -sponsen, grondig spoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen.

NB

katrol gebruiken om zonnescherm van parasol geheel te laten zakken, niet laten vallen omdat dit schade kan veroorzaken

* Volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant als u bleekmiddelen gebruikt.

Houtbescherming

Waar nodig mogen parasolstok, baleinen, finaal, enz. licht geschuurd worden om eventuele schilvers te verwijderen en vervolgens opnieuw gelakt worden overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.

Garantie

De stof heeft een vijfjarige fabrieksgarantie op kleurechtheid. Alle onderdelen hebben een eenjarige garantie op de kwaliteit van de materialen en fabricage. Deze garantie dekt niet de schade ten gevolge van natuurverschijnselen zoals wind, verkeerd gebruik, ontoereikende berging, aangebrachte veranderingen en normale slijtage. Parasols mogen niet gebruikt worden in een tafel of losstaand zonder een voetstuk dat voor het doel ontworpen is en toepasselijk vastgezet is (overeenkomstig de instructies van de fabrikant).