



# Dornbracht

## Sensory Sky

Een gevoel als onder de blote hemel. De SENSORY SKY maakt het douchen een unieke ervaring, die alle zintuigen prikkelt. Verschillende regensoorten, nevel, licht en geuren vullen elkaar aan tot complexe choreografieën, die door weerfenomenen en stemmingen in de natuur geïnspireerd zijn.

### Choreografieën

#### ① reAdjust

READJUST zet de zintuigen op scherp. Nevel en warme regen reduceren de dagelijkse overdaad aan prikkels tot een comfortabel minimum – tot dat de hemel steeds meer opklaart en de waarneming weer bewuster, intensiever wordt: waar komt toch deze aangename zachte geur van droge bosgrond vandaan?


#### ② reRelease

RELEASE is een intensieve zomerregen, dat tegelijkertijd reinigend en bevrijdend werkt. Opgestapelde energieën ontladen zich in een geweldige choreografie van verschillende regensoorten en temperaturen – begeleid door een verfrissende, tropisch aandoende geur.

#### ③ reJoyce

REJOICE beschermt, omhult en stabiliseert. Het buitenste regengordijn groeit uit tot een projectievlak voor het licht, waterdruppels schitteren in de kleuren van de regenboog. Een facettenrijk en harmonisch samenspel van kleuren en geuren, dat langzamerhand overslaat op het hele lichaam.

## Bedieningslogica



## Functies

- Activering door willekeurig indrukken of draaien.
- Wachtindicatie: Als een functie uitgekozen wordt, maar nog niet gebruiksklaar is, dan gaat het overeenkomstige symbool knipperen. Wanneer het knipperen ophoudt, dan kan het product gebruikt worden.
- Door de betreffende toets in te drukken worden afzonderlijke actieve functies gedeactiveerd.
- Door de regelknop voor temperatuur of hoeveelheid in te drukken deactiveert u alle actieve functies.
- Individuele configuraties: Als meerdere waterpunten tegelijk actief zijn, dan kunnen temperatuur en hoeveelheid van een gewenst waterpunt na lang indrukken van de respectievelijke toets individueel ingesteld worden. Door het gelijktijdig indrukken van beide regelknoppen, worden temperatuur en hoeveelheid weer op de vooraf ingestelde waarde teruggezet.
- Pauzefunctie: Individuele instellingen blijven na het uitzetten van de douche vijf minuten lang opgeslagen.