

# Dornbracht

## Sensory Sky

To wrażenie przebywania pod gołym niebem. Dzięki SENSORY SKY prysznic staje się jedynym w swoim rodzaju przeżyciem, stymulującym wszystkie nasze zmysły. Różne strumienie prysznica, parująca mgła, światło i zapachy tworzą kompleksowe choreografie zainspirowane fenomenami pogodowymi i kaprysmi natury.

### Choreografie

#### ① reAdjust

READJUST wyostroi zmysły. Mgiełka i ciepły deszczyk redukują codzienny natłok bodźców do przyjemnego minimum – aż do chwili gdy niebo staje się coraz przejrzystsze a nasze odczucia coraz bardziej świadome i coraz intensywniejsze. Skąd pochodzi ten przyjemnie miękki zapach suchej drewnianej podłogi?


#### ② reRelease

RELEASE to intensywny letni deszcz, który oczyszcza a jednocześnie odpręża. Nagromadzona energia ulega rozładowaniu w wyrazistej choreografii złożonej z różnego rodzaju deszczów i temperatur – wrażeniom tym towarzyszy orzeźwiający tropikalny zapach.

#### ③ reJoyce

REJOICE chroni, okrywa i stabilizuje. Zewnętrzna kurtyna deszczowa staje się ekranem projekcyjnym dla światła – krople wody błyszczą kolorami tęczy. Pełna niuansów harmonijna kompozycja barw i zapachów, powoli rozprzestrzeniająca się po całym organizmie.

## Logika obsługi



## Funkcje

- Aktywacja przez dowolne naciśnięcie lub obrócenie.
- Symbol oczekiwania: jeżeli zostanie wybrana funkcja, która nie jest gotowa do użycia, zacznie migać odpowiedni symbol. Miganie ustanie w momencie gotowości do użycia.
- Dezaktywacja poszczególnych aktywnych funkcji przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
- Dezaktywacja wszystkich aktywnych funkcji przez naciśnięcie pokrętki temperatury lub ilości.
- Indywidualna konfiguracja: jeżeli kilka wylotów jest aktywnych jednocześnie, można ustawić indywidualną temperaturę i żądaną liczbę wylotów przez dłuższe naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jednoczesne naciśnięcie obydwu pokręteł powoduje wyzerowanie temperatury i ilości do ustawionych domyślnie wartości.
- Funkcja przerwy: ustawienia indywidualne pozostają zapisane przez pięć minut po wyłączeniu strumienia wody.