

Кухня - Различные серии

AIR SWITCH кнопка управления - платина


Артикульный номер: 10 714 970-08

- для включения дробилки для отходов
- Совместим смусородробилками со встроенным пневматическим выключателем, например, Evolution производства Insinkerator®.
- Артикул предлагается не на всех рынках, обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании Dornbracht.
- Дополнительная информация на сайте www.insinkerator.com



платина

размерный чертеж




Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394



Кухня - Различные серии
AIR SWITCH кнопка управления - платина
Артикульный номер: 10 714 970-08

Кухня - Различные серии
 AIR SWITCH кнопка управления - платина
 Артикульный номер: 10 714 970-08


Другие варианты поверхностей




хром
 10 714 970-00



платина матовая
 10 714 970-06




латунь сатинированная
 10 714 970-28



Dark Platinum matt
 10 714 970-99

Другие поверхности по запросу (x-tra Service)

Спецификация запасных частей



№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 28 10 141 90	чехол Ø 28,7 x 12 мм -	1
2	09 27 87 013-08	крышка 55 x 55 x 9 x Ø 25,2 мм - платина	1
3	09 14 10 507 90	O-Ring 18 x 3 мм -	1
4	09 21 33 045-08	Элемент управления Ø 27 x 25,5 мм - платина	1
5	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 мм -	1
6	09 24 01 030 90	кольцо Ø 50 x 5 мм -	1
7	09 14 05 037 90	Прокладка EPDM 70 49,0 x 43,0 x 2,0 мм -	1
8	04 30 01 186 00 90	Подключение Ø 37,5 x 81 мм -	1