


3301-S














EN


CAUTION : THIS GAZEBO IS ONLY SAFE FOR NORMAL USE UNDER NORMAL WEATHER CONDITION. ANY USE UNDER STRONG WIND OR BAD WEATHER CONDITION IS NOT RECOMMANDER AND ONLY THE FULL RESPONSIBILITY OF THE END USER, AS SAFETY IS NO MORE GUARANTY.

RU


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ТЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ . НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕНТА ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ИЛИ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СОХРАННОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

1#		4
2#		4
3#		8
4#		4
5#		4
6#		4
7#		1
8#		4
9#		4
10#		4
11#		8


1




2




3



4





PAP

