

# ONE



# СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) ONE

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2x уровневая подъемная колонна:  
650-1130 мм

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Несоответствующее использование этого продукта может вызвать повреждение собственности или телесное повреждение.**

Прежде чем начать использовать стол, проверьте пространство со всех его сторон. Не помещайте предметы, высота которых больше, чем 620 мм (2x уровневая подъемная колонна) под столом или рамой.

Убедитесь, что длина шнуров питания учитывается при эксплуатации стола. Мониторы, компьютеры, звуковые колонки, а также прочие устройства с проводом, длина которого не является достаточной для диапазона перемещения стола, могут упасть, или их провода могут сломаться.

Убедитесь, что провода нигде не будут зажаты.

**Столы не должны использоваться в помещениях с повышенной влажностью и сыростью.**

Если вам нужно переместить стол, НЕ поднимайте его держка только за Столешницу. Подъем таким способом может усилить нагрузку на крепежные элементы, соединяющие раму и столешницу.

Пожалуйста, предоставьте это руководство по эксплуатации любым пользователям, установщикам или обслуживающему персоналу, пользующемуся данным продуктом.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данные столы, регулируемые по высоте (электрические) имеют 1 электрическую подъёмную колонну. Высота стола регулируется, поэтому столешница может быть зафиксирована в наиболее подходящем для пользователя положении. Данные столы разработаны только для эргономичного положения столов, регулируемых по высоте (электрических).

Не перемещайтесь, не ползайте и не лежите под рамой стола.  
Не сидите и не стойте на раме или столешнице стола.

Любое иное применение - на собственный риск пользователя.

## ВАЖНО



**Функциональная нагрузка стола составляет 80 кг.  
Не превышайте эту нагрузку.**



**! Пожалуйста, имейте в виду, что время непрерывного движения стола вверх или вниз составляет 1 минуту.**



**После 1 минуты непрерывного движения должен быть период отдыха 9 минут.**



**Скорость перемещения до 33 мм/с.**

## УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Место размещения стола должно быть на безопасном расстоянии от оконных рам, радиаторов, мебели и т.д.

После того, как стол собран, отрегулируйте ножки так, чтобы стол лежал по горизонтали и не менял свое положение. После этого подключите к розетке - стол готов к использованию. **При первом включении стола, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» для активации пульта управления.**

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ничего не происходит при попытке поднять или опустить стол, Вы должны сделать перезагрузку пульта управления: Зажмите кнопку «Вниз» в течение 5 секунд. Удерживайте кнопку «Вниз» и стол будет медленно опускаться пока не достигнет нижней точки. Достигнув её, колонны поднимутся примерно на 5 мм вверх. Регулировка стола выполнена, теперь он должен функционировать должным образом. Если стол не поднимается:

Нажмите кнопку «Вниз» и

опустите стол до появления

100-миллиметрового промежутка

до самого низкого положения.

Зажмите кнопку «Вниз» в течение 5

секунд. Удерживайте кнопку «Вниз»

и стол будет медленно опускаться

пока не достигнет нижней точки.

Достигнув её, колонны поднимутся

примерно на 5 мм вверх. Регулировка

стола выполнена, теперь он должен

функционировать должным образом.

Если эти советы не помогли,

пожалуйста, обратитесь к Вашему

продавцу.