

# МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- TDP-4HP
- TDP-4HPC



---

\* Спасибо за приобретение нашей продукции.

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

\* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.



## Оглавление

Замечания и предупреждения .....	1
Функции и названия элементов .....	2
Особенности и основные функции.....	3
Комплектация .....	3
Возможности подключений .....	4
Установка.....	7
Эксплуатация .....	8
Характеристики .....	9



## Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.



Не располагайте монитор вблизи источников сильных магнитных полей

1



Не распыляйте на монитор жидкости или воду

2



Не подвергайте монитор ударам

3



Не размещайте монитор на солнечном или ярком свете

4



Выключайте шнур питания, если не используете монитор долго

5



Не разбирайте монитор, в нем присутствует высокое напряжение

6



Не вставляйте вилку в заполненный удлинитель

7



Не размещайте монитор вблизи химически активных веществ или газов

8



Не мойте монитор химическими составами



9



Не ремонтируйте монитор самостоятельно, обратитесь в сервис

10

## Функции и названия элементов



## Особенности и основные функции


### 1. Особенности

- 4-х дюймовый цветной ЖКИ (TDP-4HPC) или 4-х дюймовый CRT (TDP-4HP)
- Подключение 2-х вызывных панелей
- 4-х проводное подключение
- Накладной монтаж
- Простота в использовании


### 2. Основные функции

- Возможность подключения 2-х мониторов в параллель
- Управление электро замком
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры


## Комплектация




Монитор




Кронштейн



Инструкция




Крепежные элементы



Разъем 4 контакта (красный/синий/  
желтый/белый)

## Возможности подключений

### 1. Подключение одной панели и одного монитора




Подключение вызывной панели может производиться, как к винтовым контактам, так и к 4-х проводному шлейфу с разъемом. Назначение контактов разъема следующее:

1. Красный – Аудио
2. Синий – Общий
3. Желтый – Питание 12В
4. Белый - Видео


#### Примечания

- При монтаже сначала вытащите вилку питания из розетки. Произведите все соединения, после чего включите вилку в розетку.
- Длина соединительных проводов не должна превышать 30 метров
- Для достижения наилучшего качества изображения мы рекомендуем использовать кабель 4x0,75 кв.мм

## 2. Подключение одной панели к двум мониторам




### 3. Подключение двух панелей к двум мониторам




## Установка

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
  - Рекомендуемая высота установки монитора: 1,45 – 1,6 метра.
  - Рекомендуемое расстояние между монитором и вызывной панелью: не менее 350 мм
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите монитор с кронштейна.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.



## Эксплуатация

### Получение вызова от панели




Нажатие посетителем кнопки вызова на панели

Изображение посетителя появляется на экране монитора

Снимите трубку и говорите с посетителем. Нажмите кнопку открывания замка для открытия двери

- Если вы не ответили, экран монитора выключается автоматически через 30 секунд.

### Просмотр изображения



Нажмите кнопку «Монитор» для просмотра изображения

Изображение от камеры будет отображаться 1 минуту. При необходимости, вы можете снять трубку и послушать или что то сказать.

- Для переключения на вторую вызывную панель, нажмите кнопку «Монитор» повторно.

### Включение сигнала тревоги

Если вы обнаружили нежелательного посетителя, вы можете нажать кнопку «Тревога», вызывная панель выдаст сигнал тревоги, который может отпугнуть нежелательного посетителя.

### Регулировки

Если вас не устраивает громкость вызова или яркость, настройте нужный параметр соответствующими регуляторами.

## Характеристики

Монитор	TDP -4HP	TDP-4HPC
Питание	110-240В	
Потребляемая мощность	1Вт в режиме ожидания / 10Вт в активном режиме	
Экран	4" плоский ЭЛТ	4" TFT LCD
Разрешение	420ТВЛ	320x240
Вход видео	1В	
Таймеры	Вызов 30 сек., Разговор 1 минута	
Рабочая температура	-15 ~ +50С	
Сигнал вызова	«Динг-Донг»	
Габаритные размеры	209x187,5x57,5мм	209x187,5x57,5мм

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.