


工厂型号	客户型号	尺寸	材质 / 颜色	备注	改稿日期	制稿人
PTC-156	PTC-156(02)	145x210mm	双胶纸 / 单色	/	2019/4/4	myl

 注：印刷前请与此文件仔细核对。如有疑问，请及时与我联系！

(如未发源文件，请对照“改稿日期” “版本”信息，对上再进行安排)



**RU** **UA** **KZ** **EN**

Правильный / Правильно / дұрыс / Correct  
Неправильный / Неправильно / дұрыс емес / Incorrect  
Не под напряжением / Не під напругою / Қутты өшіру / Power off



**RU** **UA** **KZ** **EN**

#### 1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ ПЕРЕНОСНИХ ОБІГРІВАЧІВ

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами із фізичними, чуттєвими та розумовими вадами або тими, яким бракує досвіду чи знань, лише під належним наглядом та після навчання користуванню пристрієм із повною безпекою та усвідомленням ризиків. Діти не повинні грратися з пристрієм.
- Діти не повинні чистити і доглядати пристрій без нагляду.
- Слід тримати подалі дітей віком до 3 років, якщо тільки вони не знаходяться під постійним наглядом. Для віком від 3 до 8 років можуть вмикати та вимикати пристрій лише в тому разі, якщо пристрій розміщене чи встановлено у такому передбаченому положенні, і якщо діти знаходяться під наглядом або були навчені користуванню пристрієм із повною безпекою та усвідомленням можливих ризиків. Діти віком від 3 до 8 років не повинні при国度дати пристрій до мережі, регулювати, чистити і доглядати його.
- УВАГА: Деякі частини пристрію можуть сильно нагріватися і спричинятися опіки. Слід бути особливо обережним у присутності дітей та осіб, що не можуть подати про себе.
- Якщо кабель живлення обігрівача пошкоджено, виробник, його агент з обслуговуванням або інші кваліфіковані особи мають замінити його, щоб уникнути небезпеки.
- УВАГА: Щоб уникнути небезпеки через несвоєчасне вмикання термічного запобіжника, цей пристрій не можна живити через зовнішній перемикальний пристрій, наприклад, таймер, та підключати до мережі, що постійно вмикатися та вимикатися постачальником електроенергії.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перегрівання, не накривайте обігрівальний пристрій.
- Обігрівальний пристрій не можна ставити безпосередньо під розеткою.

7

**RU** **UA** **KZ** **EN**

- жылдықтышты желілік резектін тұра астына қоюға тыйым салынады, бұл жылдықтышты тікедей ванна бөлмешінде, душта немесе бассейн
- мәңгінда пайдалануға тыйым салынган.
- Жабдықты құрастыру және пайдалану алдында нұсқаудықты мүкіт өкіл шыныңыз. Оны балашашқа сақтап қойыңыз.

#### 2. ОРНАТУ

- Бул тасымалданытын жылдықтышты барлық алдын ала сактыйшаралын сактап отырып тасымалдауда болады.
- Радиаторды құрғак, орынкүт және таза бетке қойыңыз.
- Құралын кабыргасынан кез келген таңдаңаңыз (мысалы, жылғы немесе қабырға) ен аз дегенде 1 м арақашықты сақтау керек. Бул лайықта аудаңнан камтамасын етеді. Ауда шығатын салынуда жайдың барышына жылдың камтамасын етегіндегі болын бағытталуы тиес. Жылдықтышты орнату кезінде бұрыштарда шектелген көңілкіл, күмбездегі мен шатыр арқалықтарынан аулақ болынғыздар.
- ТЕКІЙЛАРДЫҢШІНДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

#### 3. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

- Бул белгілі атамынан шыныңыз ЕО көрінетін егер ауыншында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірде көдеге жаратылмау тиіс екенін билдіреді. Бул еніммен катар жұмыс жасау алып келу мүмкін көршін арта не мемесе деңсаудаңын шының ушин жағызын салдарларды болдырмай ушин оны лайыкты көдеге жарату мәселесіне жауапшылікпен қарған дұрыс, бул ресурстардың тімділік кітаптап пайдаланылуынан кемектесін болады. Қызыметтін етеген аспасты көдеге жарату шүн арнаиы қалдықтар жинаудың көлданыстағы жүйесін пайдаланған жән не мемесе осы енімді салынған салтушыға жаһарласыныз. Тек осындаған гана бұл енімді қауіпсіз өндөу мен көнедеге жаратуға көліпдік беруге бола

11

**RU** **UA** **KZ** **EN**

#### 4. Appliance specification

TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Rated voltage	220-240 V ~
Rated frequency	50 Hz
Rated wattage	1500 W
Electrical protection class	II

#### 5. CLEANING & MAINTENANCE

- Always disconnect appliance from the main when you clean it.
- In order to avoid any hazard, only clean the appliance with a dry rag lightly humidified. NEVER IMMERSE THE HEATER TO CLEAN IT
- To avoid any electrical hazard, clean your appliance with a soft and clean rag to remove the dust. You can also use a vacuum cleaner to clean the air openings.
- Clean your appliance regularly

15

**RU** **UA** **KZ** **EN**

</