

Skrobak do szyb 10 cm, szary

symbol: L020

Skrobak do szyb przeznaczony od usuwania trudnych zabrudze z szyb, np. gum do ucia, ptasich odchodów, resztek farb i klejów, folii itp. W ofercie również zapasowe no e do skrobaka (symbol produktu L008). Istnieje mo liwo zastosowania skrobaka w komplecie z kijami teleskopowymi, dzi ki czemu znacznie zwi kszamy zasi g pracy.



Parametry

szeroko	10 cm
---------	-------