


MONTAGEANLEITUNG TÜRKLINGELN

KK50 / KK75 / KK75S / KK75R / KK150-75 / KK225-75 / KK75-150S / KK75-150M



product
design
award
1999

iF Product
Design Award 1999
International Forum
Design, Hannover



Good
Design Award 1999
JIDPO/G-Mark, Japan



reddot design award
winner 2000

reddot
design award 2000
Design-Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Design
Andreas Winkler

PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE | GERMANY
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE | 100% MADE IN GERMANY

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) durch.

Die Montage der Türklingel sollte durch eine/n geschulten Fachfrau/mann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitung durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage zu zweit durchzuführen. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen etc.). Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug.

Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z.B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per Email phos@phos.de.

AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik, Mechanik und Elektrik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplanerin/s bzw. der Fachgewerke.

ENTSORGUNG:

Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Türklingel konzipiert. Verwenden Sie die Türklingel nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM KLINGELTASTER:

Nach Schutznorm IP 67 vor Staub und Spritzwasser geschützt. Für Spannungen von maximal 230 V und einer Stromstärke bis maximal 10 A zugelassen. Ausgelegt für 1 Mio. Druckvorgänge im Temperaturbereich von -30° C bis 105° C.

**WICHTIGER HINWEIS!**


Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen. Die Türklingel sollte von einem/r geschulten Fachfrau/-mann montiert werden. Bei der Montage der Türklingel sorgfältig und fachgemäß vorgehen. Eine fehlerhafte Montage kann zu einem Sicherheitsrisiko und zum Verlust der Garantie führen. Schalten Sie die Sicherung des Türklingel-Stromkreises während der Montage unbedingt aus!

LIEFERUMFANG:

Unterputzdose (Nicht bei KK50)

Mikroschalter

Klingeltaster mit Klingelplatte KK50,
 oder KK75, oder KK75S, oder KK75R,
 oder KK150-75, oder KK225-75,
 oder KK75-150S, oder KK75-150M

**WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:**

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:

Markierungsstift



Wasserwaage



Lötwerkzeug



Geeigneter Montagekleber (z.B. Silikonkleber)



Sauberes, trockenes, weiches Reinigungstuch



Geeignetes Reinigungsmittel



Geeignetes Klebeband (Montagehilfe)




1 WANDLOCHABMESSUNG

OHNE UNTERPUTZDOSE:

Rechteck mindestens 45 x 35 mm
mit einer Tiefe von mindestens 35 mm.

Vorderansicht:




Seitenansicht:



MIT UNTERPUTZDOSE:

Rechteck mindestens 60 x 70 mm
mit einer Tiefe von mindestens 43 mm.


Vorderansicht:




Seitenansicht:



Türklingel-Rückseite ohne Unterputzdose:



Türklingel-Rückseite mit Unterputzdose:



SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung **LEBENSGEFAHR!**

Schließen Sie niemals direkt Netzspannung 230V AC an den Klingeltaster an!



Schalten Sie die Sicherung des Türklingel-Stromkreises während der Montage unbedingt aus.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.




Zerlegen Sie das Produkt nicht!

Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

2 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Verlöten Sie die beiden Klingeldrähte mit den beiden äußeren der vier Kontakte des Mikroschalters.


Stecken Sie den Mikroschalter auf den Klingeltaster auf. Bitte prüfen Sie unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen die Funktionalität der Türklingel. Fahren Sie mit der Montage nur fort, wenn die Türklingel einwandfrei funktioniert.



- 3 HINWEIS!** Bitte den Kleberegion auf der Wand und auf der Klingelplatte gründlich reinigen. Um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, dass die Klebeflächen trocken, staub- und fettfrei sind! Bitte beachten Sie die Hinweise des Montagekleber-Herstellers.

WANDMONTAGE:


Montage mittels geeignetem, wetterbeständigem Montagekleber (z.B. Silikonkleber, nicht im Lieferumfang enthalten). Tragen Sie den Montagekleber ringsum auf der Rückseite der Klingelplatte auf.




HINWEIS! Bitte unbedingt auf eine vollumschließende Klebnaht achten! Dies ist wichtig, damit keine Feuchtigkeit in den Elektronik-Bereich eindringen kann.

- 4** Drücken Sie die Klingelplatte mit etwas Druck gegen die Hauswand, bis sie an der gewünschten Position ist.


HINWEIS! Eventuell überschüssigen Kleber, der an den Kanten beim Festdrücken heraustritt, vorsichtig abstreifen. Diese Stellen unter Einhaltung der Hinweise des Klebeherstellers reinigen.



- 5** Fixieren Sie die Klingelplatte mit geeignetem Klebeband (Montagehilfe), bis der Montagekleber ausreichend getrocknet und belastbar ist. Bitte beachten Sie die Hinweise des Montagekleber-Herstellers.



- 6** Die Montage ist nun abgeschlossen.



Beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu beachten.

QR-CODE ZUM PDF DER REINIGUNGSANLEITUNG



TROCKENREINIGUNG

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

NASSREINIGUNG

Zur Nassreinigung eignen sich ebenso saubere, weiche und fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, gut auswringen und nebelfeucht reinigen.

ACHTUNG:

1. Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
2. Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
3. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

ZUR REINIGUNG UNGEEIGNET:

1. Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flußsäure enthalten
2. Abrasive Mittel und Gegenstände (z.B.: Scheuerschwamm, Vliese, Scheuermittel etc.)
3. Materialien aus unlegiertem Stahl (bspw. Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
4. Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
5. Möbelpolituren

ALS REINIGUNGSMITTEL EMPFEHLEN WIR UNSEREN PHOS EDELSTAHL SPEZIALREINIGER V2AR:

1. Groben Schmutz entfernen.
2. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
3. Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen.
4. Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.



PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERFTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS @ PHOS.DE | WWW.PHOS.DE