Ligne centrale

Coupez en suivant cette ligne

Découpez le gabarit en suivant cette ligne avant de le placer sur la surface plate du plan de travail.

Coupez en suivant cette ligne

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez le gabarit contre le meuble et coupez-le à la taille.
2. Appliquez généreusement le silicone (n'est pas fourni) sur le dessous du bord et le dessous du devant de la vasque.
3. Placez la vasque dans le meuble.
4. Retirez tout excès de silicone du bord supérieur de la vasque.

Etant donné la nature de la vasque, la forme et les dimensions de chaque vasque varient légèrement. Pour assurer une meilleure pose, il est recommandé de chanfreiner le plan de travail. Toutes les surfaces coupées devraient être scellées afin de les protéger contre humidité et dommage ultérieur.

PLIEZ LE LONG DES POINTILLES

Surface horizontale du plan de travail

Placez le gabarit sur la surface de manière à ce que les pointillés soient situés sur le bord du meuble.

Epaisseur du plan de travail (varie selon le plan utilisé)

Face verticale de la façade de devant

Coupez en suivant cette ligne

B12 1TH - Vasque demi-encastrée 58cm 1TH
B12 2TH - Vasque demi-encastrée 58cm 2TH

Ligne centrale

Burlington®
Yesterday's designs TODAY'S TECHNOLOGY

A